

Dual**C 844**

Service Anleitung Service - Manual Informations de Service

**INHALT****Seite/Page**

2	Funktionsbeschreibung
5	
8	
11	Blockschaltbild
13	Abgleichanleitung
15/16	Abgleichpositionen
17 - 22	Schaltbild
23/24	IC-Blockdiagramm
25 - 27	Verdrahtungsplan
28 - 32	Printplatten
32	Technische Daten
33 - 39	Erersatzteile mit Explosionsdarstellung
40	RE 122 / RC 144 Schaltbild

CONTENTS**Functional description**

Block diagram
Alignment instructions
Alignment positions
Wiring diagram
IC-block diagram
Wiring schema
Printed circuit boards
Technical data
Replacement with exploded views
RE 122 / RC 144
Wiring diagram

SOMMAIRE

Description du fonctionnement
Schema de bloc
Instructions de alignement
Positions de alignement
Schéma de électrique
Schéma de bloc IC
Schéma de câble
Plaques de inscription
Caractéristiques techniques
Pièce détachées et vues explosées
RE 122 / RC 144
Schéma de électrique

Funktionsbeschreibung

Analogteil

Wiedergabe

Die im Wiedergabekopf induzierte Spannung (ca. 300 mV beim Abspielen des DIN-Bezugsspegs) wird zunächst von Q 501 und Q 502 verstärkt und mit dem Gegenkopplungselement R 505, R 508 und C 508 entsprechend entzerrt. Durch Schließen oder Aufheben der Brücke J 1 kann der Frequenzgang bei 4 kHz leicht verändert werden. Der Hochtonbereich kann durch Austausch des Kondensators C 509 leicht korrigiert werden. Bei der Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/s wird der Wiedergabefrequenzgang im Bereich von 20 kHz mit VR 501 und L 501 korrigiert. VR 501 sollte nicht verstellt werden. Der Abgleich ist werkzeuglos vorzunehmen. Die Grundeinstellung von VR 501 ist die Mittenstellung.

Die Umschaltung der Entzerrung von 120 µs auf 70 µs erfolgt mit dem Durchschalten von Q 505 durch den Bandsortenauswähler S 21-3. Bei der Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s wird mit Transistor Q 508 auf 35 µs umgeschaltet, während Q 601 Transistor Q 505 sperrt. Beim Abspielen des Dolby B-Bezugsspegs (200 mV/Hz) wird mit VR 502 der Wiedergabespegel am LINE-OUT auf 550 mV eingestellt.

Das Wiedergabesignal gelangt über den Sperrkreis T 501, Q 504 und VR 502 an den Eingang der Dolbyschaltung IC 103. Pin 6 ist der Dolby-Wertschalter S 22 ausgeschaltet (Q 114 leitend), wird das Signal innerhalb der Dolbyschaltung um ca. 26 dB linear verstärkt, während bei eingeschalteter Dolby-Frequenz- und pegelabhängig verstärkt wird. Das Ausgangssignal gelangt von Pin 7 (IC 103) über VR 104 an den Eingang Pin 2 (IC 104) der Dolbyschaltung. Auch hier wird das Signal bei ausgeschalteter Dolby um ca. 26 dB linear verstärkt (bezogen auf Eingangsspegel Pin 5, IC 103). Das Ausgangssignal gelangt von Pin 7 (IC 104) an das Relais RY 1, welches die Monitorfunktion Source Tape ausführt. Bei der Wiedergabe ist RY 1 und der Monitor-Schalter S 24 außer Funktion, das Tape-Signal wird unabhängig von der Stellung des Monitorschalters über den Verstärker IC 302 auf die Ausgänge DIN, LINE und MON geschaltet. Das Wiedergabesignal gelangt auch über R 501 vom LINE-OUTPUT an den Kopfhörerverstärker IC 601 und über R 284 an den VU-Anzeigeverstärker Q 273. Damit keine Schaltergeräusche in die Ausgangsbuchsen gelangen, wird das Ausgangssignal mit Q 271 stummgeschaltet (siehe Stumm-Schaltung), bei folgenden Funktionen: Stop, Pause, Record, Stand By, Fast Forward und Rewind.

Mit Transistor Q 120 wird eine Regelspannungskompensation für IC 104 durchgeführt, gesteuert wird Q 120 von IC 103.

Music Finder

Das Music Finder-Signal Suchlauf aktiv LOW, IC 409, Pin 31) gelangt vom Prozessor an Transistor Q 414, dieser sperrt und gibt den Eingang des Music Finder-Verstärkers IC 403, Pin 2 frei. Das NF-Signal wird von der Dolbyschaltung IC 103, Pin 3 abgegriffen und mit IC 403 verstärkt. Vom Ausgang (Pin 1) wird das Signal über Transistor Q 413, der als Limiter arbeitet, an Pin 6 von IC 403 gegeben. IC 403 (Pin 5, 6, 7) arbeitet als Klippglied. Am Ausgang Pin 7 steht ein statisches Signal ein, wobei MUCSTUCK aktiv HIGH ist. Wird die Pause SPACE zwischen den Musikstücken erkannt, kippert der Ausgang von HIGH auf LOW. Dieses Signal wird dem Prozessor IC 409 bzw. R 432 an Pin 36 zugeführt.

Aufnahme

Für die Aufnahme stehen drei verschiedene Quellen zur Verfügung. Bei Betätigung der DIN-Buchse wird der LINE-Eingang abgeschaltet. Das Signal am Mic-Eingang wird mit dem rauscharmen IC 301 verstärkt, während das Signal vom DIN-Eingang mit Q 272 verstärkt wird. Das Mic-Signal wird dem Aussteuerungssteller VR 101, das DIN oder LINE-Signal dem Aussteuerungssteller VR 102 zugeführt, die beide auf den Abgleichstranker Q 301 und Q 102 wirken. Von hier gelangt das Signal an den Eingang Pin 5 der Dolbyschaltung IC 101. Mit dem MPX-Schalter S 23 wird über Transistor Q 105 und Q 106 (beide leitend) das MPX-Signal zugeschaltet, um bei der Aufnahme von Rundfunksendungen eventuell vorhandene Pilottonreste zu unterdrücken. Durch das Sperren von Q 107 (S 22 in Stellung B) wird die Dolbyschaltung abgeschaltet.

Mit Transistor Q 111 wird eine Regelspannungskompensation für IC 101 durchgeführt, gesteuert wird Q 111 von IC 102.

Um bei Aufnahmepegeln die Dolbyschaltung nicht zu stören, werden die hohen Frequenzanteile ab 10 kHz (-3 dB) bis 20 kHz (-12 dB) durch das Steilpass-Filter IC 153 und L 101 gedämpft. In Stellung C des Dolbywählschalters S 22-2 wird das Filter mit Transistor Q 104 leitend zugeschaltet. Steuerungssignal HIGH aktiv an der Basis von Q 104.

Im Wiedergabebereich erfolgt die Korrektur der Hörschwächung mit der Deckungseinstellung C 352 und L 102 am Ausgangsverstärker IC 302. In Dolby C-Betrieb wird mit Q 121 (leitend) diese Schaltung aktiviert. Innerhalb des Dolbyprozessors verzweigt sich das Signal auf zwei verschiedene Ausgänge, Pin 3 und Pin 7 von IC 101. Das vom Dolbyprozess unbeeinflusste Signal von Pin 3 wird dem Monitorrelais R 41 in Stellung

Source als Vorbandsignal zugeführt. Das Signal von Pin 7 gelangt über VR 103 an den Eingang Pin 2 der Dolbyschaltung IC 102. Bei B-Betrieb wird der C-Betrieb mit Q 113 (leitend) ausgeschaltet. Das Ausgangssignal von Pin 7 (IC 102) wird über VR 504 direkt dem Aufnahmeverstärker IC 602 zugeführt. Der Aufnahmestrom wird mit VR 504 eingestellt. In Abhängigkeit der Bandsorte wird mit dem Bandsortenauswähler S 21-2 der Pegel (Sensitivity) und S 21-1 die Entzerrung eingestellt. Zusätzlich wird, bedingt durch die Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s, mit Q 509 und Q 511 (beide leitend) die Entzerrungskonstante umgeschaltet. Mit der Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s schaltet Q 510 durch, Q 509 und Q 511 sind gesperrt. Über den Sperrkreis T 502 wird das Aufnahmesignal dem Aufnahmekopf zugeführt. Mit VR 505 wird die Voreingabejustierung des Aufnahmekopfs eingestellt.

Durch Zuschalten der Widerstände R 618 bis R 623 mit dem Bandsortenauswähler S 21-6 steuert Q 605 Transistor Q 604, der den Oszillator OSC 1 so beeinflusst, daß sich für die verschiedenen Bandsorten ein optimaler Arbeitspunkt ergibt. Mit der Brücke über Diode Q 609 kann der Löschstrom geändert werden. Mit Transistor Q 802 (Record = HIGH-Signal an der Basis) wird Q 604 durchgeschaltet und die Spannung von ca. 27 V an Transistor Q 610 gelegt. Das Record-HIGH-Signal gelangt auch über R 606 und D 616 an Q 612, der Q 611 durchschaltet. Über Diode D 617 wird durch das Schalten von Q 611 Transistor Q 616 durchgereuert, der den Oszillator OSC 1 einschaltet. Bei Aufnahmebetrieb wird der Dite-Ausgang mit Relais RY 301 abgeschaltet.

Page Split

Mit der Direktaste S 27 ON wird an IC 604 die Verzögerungseinstellung angelegt, über C 603 wird Klippglied IC 604 in seine definierte Ausgangsposition gebracht. (Pin 3 LOW, Pin 4 HIGH, Pin 10 LOW). Bei den nachfolgenden Funktionen für FADER, EDIT muß Taste ON gedrückt bleiben.

Abblenden: Mit dem Betätigen von Taster S 26 (OUT) wird ein HIGH-Pegel an Pin 6 von IC 604 gelegt. Der Ausgang Pin 3 kippert auf HIGH, damit steuert Q 606 durch, Q 609 sperrt, an der Basis von Q 610 baut sich eine positive Spannung auf, zeitbestimmender Faktor ist C 604. Analog der Basisansteuerung steuert Q 610 durch und bestimmt damit die Höhe des Löschpulses. Mit dem HIGH-Pegel von S 28 über Q 612 an Pin 13 von IC 604 kippert der Ausgang Pin 10 von LOW auf HIGH, über IC 603 wird mit HIGH Q 607 eingeschaltet, die rote LED RECORD leuchtet. Das HIGH-Signal von Pin 10 gelangt auch über Q 606 an Q 603, welcher den Oszillator einschaltet.

Einblenden: Mit dem Betätigen von Taster S 25 (IN) wird ein HIGH-Pegel an Pin 1 von IC 604 gelegt. Der Ausgang Pin 3 geht auf LOW, damit sperrt Q 606 und Q 609 legt C 604 über R 632 an QV. Über Diode D 620 gelangt der HIGH-Pegel von Ausgang Pin 4 (IC 604) über das Differenzglied C 606 an Q 612, der Q 611 kurzzeitig durchsteuert und damit C 605 auflädt. Q 611 sperrt, C 605 entlädt sich über R 641. Damit steht eine im Pegel senkende positive Spannung an der Basis von Q 610, der analog der Rückspannung sperrt und damit den Löschstrom abklingt läßt.

Mit dem Betätigen von Taster ON (S 27) sperrt Q 607 LED RECORD, entläßt und Q 603, der Oszillator wird ausgeschaltet. Damit vereinfacht keine Musikverluste (Löschpuls entfernt) mit der Fade Edit-Einstellung angelegt werden können, wird Transistor Q 606 durchgeschaltet (HIGH-Signal an der Basis = Kontakt Record Safety offen) und damit das Klippglied IC 604 in seiner Funktion gesperrt.

Monitor

Bei Wiedergabe (Q 306 sperrt) ist das Relais RY 1 in Ruhezustand und das Herabbandsignal (Tape) von IC 104 Pin 7 direkt auf den Ausgangsverstärker IC 302 geschaltet. Bei Aufnahmebetrieb gelangt das vom Dolbyprozess unbeeinflusste Signal von IC 101 Pin 3 als Vorbandsignal (Source) an Relais RY 1. Durch das Signal RECORD (HIGH aktiv) an der Basis von Q 306, steuert dieser durch, Relais RY 1 wird bestromt und schaltet auf Vorband um. Damit tritt Monitorschalter S 24 in Funktion. Wird auf Taste gedrückt, legt S 24 ein LOW-Signal an die Basis von Q 306, dieser sperrt. Relais RY 1 fällt ab und schaltet auf Herabband = Tape. So kann die bereits auf dem Band aufgezeichnete Information abgehört werden. Als in dieser Betriebsart ein Übersprechen der Voreingabejustierung innerhalb des Aufnahme-Wiedergabekopfs unvermeidbar ist, muß die Voreingabejustierung durch Filter T 501 unterdrückt werden.

Stumm-Schaltung, Auto Stop

Der Aufnahmeverstärker und die LED-Page-Anzeige sind bei allen Funktionen, außer RECORD, stummgeschaltet. Dieses Steuerungssignal MUTING R & (Rearward Arm) ist aktiv HIGH und gelangt von der Gerätesteuerung über Stecker C (Board A) Pin 2 an Q 302, der über Q 508 den

Eingang des Aufnahmeverstärkers IC 602 an DV liegt. Mit diesem Steuerungssignal wird auch bei der Aufnahme mit Betätigen von AUTO SPACE (ca. 3 sec) Dauer geschaffen.

Die Stummumschaltung von LINE OUT und MONITOR erfolgt durch die Durchschaltung von Transistor Q 371 (HIGH Signal an der Basis). Der Prozessor gibt das Steuerungssignal MUTEING Playback an Board A, Stecker C, Pin 5 als LOW aktiv ab bei folgenden Funktionen: Stop, Rewind, Fast Forward, Music Finder **FF** und **RR** und Pause.

DIN-Ausgang abgeschaltet) = Relais RY 3 in Ruhestellung, die Kontakte sind geöffnet, Transistor Q 355 ist gesperrt da Q 354 durch den RECORD-Befehl (HIGH aktiv) leitend wird.

CLEAR MUTEING Playback = Freigabe der Stummumschaltung bei folgenden Funktionen: Play, Record SB (Stand By) und Record. Das vom Prozessor ausgegebene Stummumschaltungssignal CLEAR MUTEING Playback (HIGH aktiv) gelangt über Stecker C (Board A) Pin 6 an IC 603, dessen Ausgang Pin 10 (verdrahtet IC 601) auf HIGH geht, Transistor Q 351 wird leitend. Durch die UND-Verknüpfung mit Q 352 kann der Stummumschaltungstransistor Q 271 über Q 353 erst sperren, wenn auch Q 352 leitend ist. Q 352 ist immer (durchgeschaltet), wenn die Netzteilspannung auf Soll-Pegel ist, HIGH Signal an Stecker C (Board A) Pin 7. Der Ausgang Pin 11 von IC 603 legt einen HIGH Pegel an die Basis von Q 352. Dieses Steuerungssignal gelangt auch an die Basis von Q 355, dieser wird leitend und schaltet das Relais ein, der DIN-Ausgang wird in den NF-Signalweg geschaltet. Wird der Befehl RECORD gegeben (HIGH aktiv) so wird Q 354 leitend und sperrt damit Q 355. Der DIN-Ausgang wird abgeblendet.

Ausgabestromstärken

VU. Die LINE OUT Ausgangsspannung wird über R 264 mit dem Ausgangsverstärker Q 273 verstärkt und über die Vollwellengleichrichtung dem VU-Motor zugeführt. Die Vollwellengleichrichtung sorgt für eine präzise Anzeige, das VU-Meter arbeitet mit bestimmtem Rücklauf. Mit VR 271 wird für Bezugspegel Q 264 VU eingestellt. Transistor Q 274 schaltet das Instrument stumm bei allen LINE OUT Stummumschaltfunktionen.

Regl.-Eingl. Das bandorientierungs- und höhenemperrte Signal wird mit C 545 am Ausgang des Aufnahmeverstärkers IC 602 Pin 4 abgekopiert und über Stecker VR 503 dem Eingang Pin 2 des integrierten Anzeigungsverstärkers IC 605 zugeführt, der direkt mit seinen Ausgängen die LED's antreibt. Mit Transistor Q 507 leitend wird in Stellung MET der Bandsortenauswahlrelais S 21-3 die Empfindlichkeit umgeschaltet. Die Anzeige erfolgt magnetisch mit 5 LED's, die die Magnetisierung des Bandes in Prozent anzeigen.

Gerätesteuerung

Prozessor

Alle Geräte- und Laufwerkfunktionen werden durch einen 4-Bit-Mikrocomputer mit integriertem 2 k-Byte Programmspeicher gesteuert. Die Taktfrequenz beträgt ca. 500 kHz mit CF 401 an Pin 34 und 25 des Prozessors IC 409.

Reset

Beim Einschalten des Gerätes laufen die Versorgungsspannungen auf ihren Nennwert. Mit dieser LOW-HIGH Flanke am Reset-Eingang Pin 23 von IC 409 wird der Programmzähler des Prozessors auf seine Anfangsadresse gesetzt und der Prozessor für seine Funktionsabläufe freigegeben. Über D 418 und C 417 wird ein Clear-Impuls an den D-Flip-Flop IC 408 Pin 3 gegeben.

Eingaben

Die Laufwerk- und Memorybedientasten werden vom Prozessor in Form einer getakteten Schaltermatrix abgefragt und verarbeitet. Als Arbeitstakte dienen die von Pin 7 (Dekade 2) bis Pin 9 (Dekade 4) abgegebenen positiven Impulse von IC 409, die mit IC 406 invertiert werden. Diese Impulse sind gegeneinander um 3 ms zeitlich versetzt (siehe Impulzdiagramm). Beim Betätigen einer Laufwerkbedientaste steht das Signal als HIGH aktiv Impuls (Inverter IC 405) an Prozessor IC 409 an.

Der Kontaktfühler S 13 RECORD SAFETY (Löschsperre) ist bei eingetragener Musikkassette geöffnet = HIGH Signal. Damit ignoriert der Prozessor das Betätigen der Taste RECORD.

Der Taster-Schalter S 1 gibt seine Eingaben PLAY oder REC als LOW aktiv an den Prozessor.

DLL

Es wird das kontaktlose Infrarot-Lichtleitersystem angewandt. Der Infrarotdiode LED 406 wird mit dem freischwingenden Oszillator IC 404 von Pin 1 über Q 415 angesteuert. Die Taktfrequenz beträgt

1050 Hz und ist mit VR 401 einstellbar. Diese Frequenz wird auch dem Prozessor an Pin 22 als Referenzfrequenz zur Verfügung gestellt (siehe auch Endabschaltung). Dieses Taktsystem sichert einen einwandfreien Betrieb gegenüber Gleitlicht und Störreflexionen. Mit Fototransistor Q 420 werden die Lichtimpulse in elektrische Impulse umgewandelt und mit dem Komparator IC 404 verarbeitet. Wird die Lichtleitersysteme unterbrochen (PLL EIN), so steht am Ausgang von IC 404 Pin 7 ein wellenförmiger HIGH-Pegel für die Dauer der Unterbrechung an, der mit R 443, C 411 und Q 410 auf LOW Pegel gebracht wird. Dieses LOW-Signal entsteht auch, wenn der Kontaktfühler S 12 geschlossen ist (Kassette entnommen). Der Prozessor erkennt durch das LOW-Signal an Pin 41 (IC 408) auf PLL EIN = Kassette entnommen. Die Stopfunktion wird ausgelöst, die LED STOP blinkt, bei Aufnahmeantrieb wird die RECORD-Funktion aufgehoben. In der Gerätefunktion PLAY bleibt nach dem Entnehmen der Kassette dieser Zustand gespeichert.


Endabschaltung

Die Information – Band läuft – wird von einer mehrpoligen Magnetscheibe, die am Antriebsrad des Aufwickels befestigt ist, an IC 412 gegeben. Dieses IC wandelt die wechselnden magnetischen Felder in elektrische Impulse um. Diese Impulse gelangen über C 414 an Transistor Q 419, der mit IC 406 Pin 7/10 als Flip-Flop arbeitet. Die so aufbereiteten Signale gelangen über R 457 an Pin 37 von IC 409. Diese Bandlauf-Frequenz wird vom Prozessor mit der 1050 Hz Frequenz des Oszillators IC 404 verglichen, die an Pin 22 (IC 409) anliegt. Stehen die Bandlaufimpulse innerhalb 1 sec aus z.B. bei einer schwachläufigen Kassette, so wird STOP ausgelöst. Bei Bandlaufstörungen sollte auch die 1050 Hz (± 5 %) Frequenz überprüft werden, da sie als Referenzfrequenz für die Endabschaltung dient.

Angaben

Die Angaben für die Gerätefunktionen (Magnete und Motoren) werden vom Prozessor als HIGH aktiv ausgegeben. Als Beispiel ist der Signalverlauf für FF (Fast Forward) herangezogen. Das aktive HIGH Signal des Prozessors (Pin 10, IC 409) gelangt sowohl an den invertierenden Treiber IC 402, Pin 1, als auch an das NAND-Gatter IC 410, Pin 9. Mit dem LOW Signal am Ausgang von IC 402, Pin 18 wird Transistor Q 412 durchgeschaltet und legt die positive Spannung von ca. 5 V an Magneten FF. Gleichzeitig wird vom Prozessor (IC 409, Pin 19 = U BAT) das Übererregungssignal im D-Latch IC 408 Pin 6 für die Dauer von ca. 100 ms gespeichert. Dieses Zeitsignal (HIGH aktiv) gelangt vom Ausgang Pin 7 an die NAND-Eingänge von IC 410. Der FF-Befehl liegt als HIGH an Pin 9 von IC 410 an. Für die Dauer des Zeitsignales (100 ms) an Pin 18 geht der Ausgang Pin 10 auf LOW, der invertierende Treiber IC 402 steuert mit HIGH Transistor Q 409 an, der leitend wird und die Treiberstufe IC 401 Pin 11 aussteuert. IC 401 legt über Pin 10 die Übererregungsspannung von -15 V an den Magneten FF an.

Nach Ablauf des Zeitsignales U BAT (100 ms) übernimmt die Diode Q 404 den Haltezustand des Magneten, bis Q 412 abschaltet. Diese Übererregung sichert ein schnelles und sicheres Anspringen der Magnete. Mit den Koppelkondens. D 419 bis D 434 wird ein nachhaltiges Übererregung von schon eingeschalteten Magneten unterbunden. Als Beispiel das LOW Signal FF am Ausgang Pin 10 (IC 410) wird über Q 423 an den UND-Eingang Pin 1 gelegt und sperrt damit die Übererregung des im Haltezustand befindlichen Magneten PLAY.



Die von Pin 14 bis Pin 20 (IC 408) abgegebenen dynamischen HIGH Impulse werden mit dem D-Latch IC 408 in statische HIGH Signale umgewandelt. Die am D-Eingang anliegende Information wird durch einen HIGH-Impuls (ca. 10 µs) am Clock-Eingang Pin 9 (IC 408) eingeschrieben und steht am Q-Ausgang statisch an, bis eine neue Information abgespeichert wird.

Capstan Motor, Reel Motor

Mit einem HIGH Signal vom Prozessor (IC 408, Pin 16), das im D-Latch IC 408 gespeichert wird, steuert Q 403 Transistor Q 402 durch, dieser legt die Betriebsspannung von +16 Volt an den Capstan Motor und Reel Motor. Stecker A (Board C) Pin 10. Mit VR 403 (0,5 cm/s) und VR 402 (4,75 cm/s) wird die Referenzspannung für die Bandgeschwindigkeiten eingestellt. Der Fototransistor in IC 411 ist immer leitend und tritt nur bei der Regelung der Umspulgeschwindigkeit REW in Funktion.

Für die Gerätefunktion Schnellauf FF oder REW wird über ein Zwischenglied die Schwunzscheibe des Capstanantriebes herangezogen. Um eine zu starke Belastung des Bandes am Wickelende zu vermeiden – bei der Funktion REPEAT = REW und 9,5 cm/s – wird über Optokoppler IC 411 die Umspulgeschwindigkeit gegen Ende des Bandwickels verlangsamt. Die Signale des Tape Run Sensors IC 412 werden vom Prozessor ausgewertet. Steigt die Impulsfrequenz über 75 Hz an, so werden von Pin 33 (IC 408) LOW aktive Regelsimpulse über Q 415 an Inverter IC 406 Pin 2 gegeben. Die HIGH Impulse vom Ausgang Pin 15 steuern die Fotodiode im Optokoppler IC 411. Mit jedem positiven Impuls sperrt der integrierte Fototransistor und erhöht über R 405 die Referenzspannung. Entsprechend wird der Capstanmotor verlangsamt. Damit das Band im FF-Betrieb auf hohe Umspulgeschwindigkeit kommt, wird durch ein HIGH Signal über Q 414 die Regelung außer Funktion gesetzt, der Fototransistor ist leitend.

Music Finder

Wenn die Tasten FF oder REW während der Playfunktion betätigt, so erkennt der Prozessor die Music Finder-Funktion und gibt an Pin 31 (IC 408) ein LOW Signal ab = SCAN (Suchlauf). Dieses Signal gelangt an Transistor Q 414 zur Freigabe des Finderverstärkers. Die Magnets FF und MF (Music Finder) werden bestrahlt, damit auch der Doppelkopf nur soweit an das Band, damit ein sicheres Erkennen der Musikstücke gewährleistet wird. Durch dieses geringe Eintauchen wird der Tonkopfschall auf ein Minimum reduziert. Wird nun eine Musikstücke erkannt (SPACE = LOW aktiv, siehe auch Analogteil) gelangt dieses LOW Signal an den Prozessoreingang Pin 38, der die Playfunktion einleitet.

Auto Space

Mit Betätigen der Taste AUTO SPACE während der Betriebsfunktion RECORD wird der Aufnahmeverstärker stummgeschaltet – HIGH Signal von Pin 32 (IC 408) an Q 419 – das Band läuft noch ca. 4 sec weiter bis der Prozessor die Band stopps und RECORD STAND BY auslöst. Mit dem Befehl PAUSE (HIGH aktiv Pin 20 von IC 408) wird über IC 408 und Inverter IC 406 durch ein LOW Signal Q 419 gesperrt = Clear Muting Playback.

Record Stand By

Wenn die Taste RECORD betätigt und der Kontakt RECORD SAFETY S 13 in geschlossen (LOW an Pin 38, IC 408) geht das Gerät in die Funktion RECORD STAND BY, das durch Blinken der grünen LED PLAY angezeigt wird. Magnet PLAY wird bestrahlt, die Stummhaltung des Wiedergebers wird aufgehoben (Clear Muting Playback). Der Capstanmotor wird eingeschaltet, der Aufnahmeverstärker wird freigegeben (Clear Muting RA, Q 419 sperrt) die LED PLAY blinkt und LED RECORD leuchtet. Wird nun die Taste PLAY betätigt, geht das Gerät in die Recordfunktion.


LED-Anzeige

Die Betriebsfunktion STOP, PLAY, RECORD, REPEAT und DOUBLE SPEED (0,5 cm/s) werden mit je einer LED angezeigt. Außer DOUBLE SPEED werden die LEDs an der Kathodenseite mit den LOW aktiven Dekadenimpulsen (Inverter IC 406) angetrieben. Die positive Betriebsspannung wird mit den Transistoren Q 416 und Q 417 impulsförmig aufgeschaltet. Wird z.B. die LED RECORD angesteuert, gibt der Prozessor die Ansteuerungsimpulse für Q 416 in Phase mit den Impulsen von Dekade 2 aus. Soll dagegen LED REPEAT leuchten, sind die Ansteuerimpulse für Q 416 synchron mit den Impulsen von Dekade 4.

Zähler

Das 4-stellige Anzeigedisplay wird über Inverter IC 406 (Dekadenimpulse LOW aktiv) und Inverter IC 407 (Segmentimpulse LOW aktiv) im Multiplexbetrieb angesteuert. Die Anzeige der Punkte (Dot) für MEMORY und SET werden von Q 416 und Q 417 gesteuert.

Pulse Diagramm IC 409



Remote Control

Die vom Infrarotsender in elektrische Impulse umgewandelten IR-Signale werden über C 413 und Inverter IC 405 Pin 13/10 und Pin 8/9 an den Eingang Pin 35 des Prozessors IC 408 gegeben.

Signalverlauf: Ein codierter Befehl setzt sich aus 16 Bits zusammen. Die jeder ausgehende Befehl aus Sicherheitsgründen wiederholt wird, ergibt sich eine Befehlszusammensetzung von 2×16 Bits = 32 ms Dauer. Ein Bit entspricht einer Länge von 3 ms und wird mit einer Frequenz von ca. 28,5 kHz getaktet.

Punkt A: Die getakten Bits stehen als Spannungseinbrüche an.


Punkt B: Mit C 413 und R 456 werden die Signale differenziert und auf 5 V begrenzt (Dioden D 411 und D 412).

Punkt C: Mit Inverter IC 406 werden die Impulse negiert. Es stehen nun positive Nadelimpulse an.

Punkt D: Mit R 454 und C 412 werden die Impulse integriert.

Punkt E: Inverter IC 405 negiert und es steht ein positiver Impuls = 1 Bit von ca. 3 ms Dauer am Eingang des Prozessors an.

Dieses Verfahren eignet sich sehr gut zum Unterdrücken von Störimpulsen. Die Punkte A bis E sind mit den Berechnungen auf dem Schaltbild identisch.



Description of functions

Listening position

Playback

The voltage induced in the playback head (approximately 300 μ V during playback of the DIN reference level) is first of all amplified by Q 501 and Q 502 and correspondingly equalized with the negative feedback network R 505, R 508 and C 508. The frequency response at 4 kHz can be slightly modified by closing or opening the strap J 1. The high frequency range can be corrected by replacing the capacitor C 508 (plug-in type). In the case of the 9.5 cm/s tape speed, the playback frequency response is restricted within the 20 kHz range with VR 501 and L 501. VR 501 should not be adjusted. Adjustment is carried out at the factory. The basic position of VR 501 is the middle position.

Changeover of the equalization from 120 μ s to 70 μ s is realized by the tape type selector switch S 21 - 3 which causes Q 505 to become forward-biased. At the 9.5 cm/s speed, transistor Q 506 switches over to 35 μ s whilst Q 601 renders transistor Q 505 reverse-biased. During playback of the Dolby reference level (200 nWb/m), the playback level at LINE OUT is set to 550 mV with the VR 602.

The playback signal is routed through the stopper circuit T 601, Q 604 and VR 502 to the input of the Dolby circuit IC 103, Pin 5. If the Dolby selector switch S 22 is switched off (Q 114 forward-biased), the signal is amplified in a linear manner by approximately 26 dB within the Dolby circuit whilst amplification is frequency and level-dependent when the Dolby circuit is switched on. The output signal is routed from pin 7 (IC 103) to the input pin 2 (IC 104) of the Dolby circuit via VR 104. Also in this case, when the Dolby circuit is switched off (Q 114 forward-biased), the signal is amplified by approximately 26 dB in a linear manner (referred to the input level Pin 5, IC 103). The output signal is routed from Pin 7 (IC 104) to the relay RY 1 which realizes the source-tape monitor function. During playback, RY 1 and the monitor switch S 24 are inoperative and, irrespective of the position of the monitor switch, the tape signal is routed through the amplifier IC 302 to the outputs DIN, LINE and MON. The playback signal is also routed through R 531 from the LINE OUTPUT to the headphone amplifier IC 601 and through R 284 to the VU meter amplifier Q 273.

In order to prevent switching noises from reaching the output sockets, the output signal is muted with Q 271 (see "muting") when the following functions are selected: stop, pause, record, standby, fast forward and rewind.

AFC compensation for IC 104 is realized with the transistor Q 120. Q 120 is controlled by IC 103.

MUSIC Reader

The music finder scan signal (active LOW, IC 408, Pin 31) is routed from the processor to transistor Q 414, this becomes reverse-biased and enables the input of the music finder amplifier IC 403, Pin 2. The AF signal is picked up by the Dolby circuit IC 103, Pin 3 and is amplified with IC 403. From the output (Pin 1), the signal is routed through transistor Q 413, which operates as a limiter, to Pin 6 of IC 403. IC 403 (Pins 5, 6, 7) operates as a limiter.

A static signal is applied at the output Pin 7 and, as the result of this, PIECE OF MUSIC is active HIGH. If a SPACE is recognized between the pieces of music, the output changes from HIGH to LOW. This signal is routed to Pin 36 of the processor IC 408 via R 432.

Recording

Three different sources are available for recording. The LINE input is switched off when the DIN socket is used. The signal at the MIC input is amplified by the low-noise IC 301, whilst the signal from the DIN input is amplified by Q 272. The MIC signal is routed to the recording level control VR 101 and the DIN or LINE signal is routed to the recording level control VR 102, both of which act on the mixing amplifiers Q 101 and Q 102. From here, the signal is routed to the input Pin 5 of the Dolby circuit IC 101. With the MPX switch S 23, the MPX filter is connected via transistor Q 105 and Q 106 (both forward-biased) in order to suppress any existing pilot tone residues when recording radio broadcasts. The Dolby circuit is switched on by rendering Q 107 reverse-biased (S 22 set to position II).

AFC compensation is carried out for IC 101 with transistor Q 111. Q 111 is controlled by IC 102.

In order to prevent interference of the Dolby circuit when recording, the high frequency components as from 10 kHz (-3 dB) to 20 kHz (-12 dB) are attenuated by the skewing filter IC 153 and L 101. When the Dolby selector switch S 22-2 is set to position C, the filter is connected with the transistor Q 104 (forward-biased). A HIGH active control signal is applied to the base of Q 104.

In the playback branch, treble compensation is corrected with the de-skewing circuit C 252 and L 102 at the output amplifier IC 302. This circuit is activated with Q 121 (forward-biased) in Dolby C mode.

Within the Dolby processor, the signal is branched to two different outputs, Pin 3 and Pin 7 of IC 101. The signal from Pin 3 which is not

influenced by the Dolby process is routed to the monitor relay RY 41 when the source setting is selected and used as the source signal. The signal from Pin 7 is routed through VR 103 to the input Pin 2 of the Dolby circuit IC 102. During Dolby B mode, C mode is switched off by Q 113 (forward-biased). The output signal of Pin 7 (IC 102) is routed through VR 504 directly to the recording amplifier IC 602. The recording current is set with VR 504. Depending on the tape type, the level (sensitivity) is set with the tape type selector switch S 21-2 and the equalization is set with S 21-1. Additionally, and due to the tape speed of 9.5 cm/s, the equalization time constant is switched over with Q 509 and Q 511 (both forward-biased). When the tape speed of 4.75 cm/s is selected, Q 510 is forward-biased and Q 509 and Q 511 are reverse-biased. The recording signal is routed to the recording head through the stopper circuit T 602. The bias is mixed to it with VR 505.

By connection of the resistors R 618 to R 623 with the tape type selector switch S 21-6, Q 605 controls transistor Q 604 which influences the oscillator OSC 1 in such a way that an optimum operating point is achieved for the various tape types. The pressure current can be charged with the strap over diode D 609. With transistor Q 603 (record = HIGH signal at the base), Q 604 becomes forward-biased and a voltage of approximately 27 V is applied to the transistor Q 610. The record HIGH signal is also routed through R 606 and Q 616 to Q 612 which renders Q 611 forward-biased. Via diode D 617, transistor Q 610 becomes forward-biased due to the switching of Q 611 and the former transistor activates the oscillator OSC 1. The DIN output is switched off with relay RY 301 during recording mode.

Push buttons

With the pushbutton S 27 ON, the supply voltage is applied to IC 604 and, via C 603, the flipflop IC 604 is set to its defined initial position. (Pin 3 LOW, Pin 4 HIGH, Pin 10 LOW). The pushbutton ON must remain depressed for all following FADE EDIT functions.

Fade out: When the pushbutton S 28 (OUT) is operated, a HIGH level is applied to Pin 6 of IC 604. The output Pin 3 changes to HIGH and thus Q 606 becomes forward-biased. Q 609 becomes reverse-biased and a positive voltage builds up at the base of Q 610. The time-determining factor is C 604. Depending on the base voltage, Q 610 becomes forward-biased and thus determines the amplitude of the erasure current. With the HIGH level from S 28, via D 612 at Pin 13 of IC 604, the output Pin 10 changes from LOW to HIGH. Q 607 is switched on with HIGH via IC 603 and the red LED RECORD lights up. The HIGH signal from Pin 10 is also routed through D 606 to Q 603 which switches on the oscillator.

Fade in: When the pushbutton S 29 (IN) is operated, a HIGH level is applied to Pin 1 of IC 604, the output Pin 3 changes to LOW, thus Q 608 becomes reverse-biased and Q 609 connects C 604 via R 639 to 0 V. Via the diode D 620, the HIGH level is routed from the output Pin 4 (IC 604) via the differentiator Q 608 to Q 612 which briefly causes Q 611 to become forward-biased and thus charges up C 605. Q 611 becomes reverse-biased and C 605 is discharged via R 641. Thus, a positive voltage with a decreasing level is applied to the base of Q 610 which becomes reverse-biased (depending on the base voltage) and thus causes the erasure current to decrease.

When the pushbutton ON (S 27) is released, Q 607 (LED RECORD) is extinguished and Q 603 becomes reverse-biased and the oscillator is switched off. In order to prevent the inadvertent erasure of music cassette (eraser tab removed) with the fade edit facility, transistor Q 606 is forward-biased (HIGH signal at the base = record safety contact open) and thus the flipflop IC 604 is prevented from functioning.

Monitor

During playback (Q 308 reverse-biased), the relay RY 1 is idle and the off tape signal from IC 104 Pin 7 is directly switched to the output amplifier IC 302. In recording mode, the signal from IC 101 Pin 3, which is influenced by the Dolby process, is routed as the source signal to relay RY 1. Due to the signal RECORD (HIGH) active at the base of Q 306, this becomes forward-biased, relay RY 1 is energized and switches over to the source. In this way, the monitor switch S 24 begins to function. If the deck is switched over to "stop", S 24 applies a LOW signal to the base of Q 306 and this becomes reverse-biased. Relay RY 1 is deenergized and switches to "tape". In this way, the information already recorded on the tape can be monitored. As crosstalk of the bias within the record/playback head is unavoidable in this operating mode, the bias must be suppressed by the filter T 601.

Muting, Auto-Eject

The recording amplifier and the LED peak display are muted during all functions except RECORD. This control signal MUTING RA (record

AMPL is active HIGH and is routed from the device control via connector C (board A) Pin 2 to Q 602 which converts the input of the recording amplifier IC 402 to 0 V via Q 508. Also during recording and when AUTO SPACE is operated, this control signal enables the music space cutting approximately 0.5.

Muting of LINE OUT and MAGNITOR is realized by the forward bias of transistor Q 271 (HIGH signal at the input). The processor routes the control signal MUTING playback to board A, connector C, Pin 5 as a LOW active signal during the following functions: stop, rewind, fast forward, music finder **FF** and **FF** and Pause.

Q1b output switched off = relay RY 1 idle, the contacts are open. Transistor Q 355 is reverse-biased, as Q 354 becomes forward-biased due to the RECORD command (HIGH active).

CLEAR MUTING playback = enabling of muting during the following functions: play, search SB (memory) and record. The control signal CLEAR MUTING playback (HIGH active) produced by the processor is routed through connector C (board A) Pin 5 to IC 603. The output Pin 10 of which changes to HIGH with a delay (IC 601) and transistor Q 351 becomes forward-biased. Due to AND gating with Q 352, the muting transistor Q 271 cannot become reverse-biased via Q 353 until Q 352 is forward-biased. Q 352 is always forward biased when the voltage of the power supply unit is at its correct level. HIGH signal at connector C (board A) Pin 7. The output Pin 11 of IC 603 applies a HIGH level to the base of Q 352. This control signal is also routed to the base of Q 355, this becomes forward-biased and switches on the relay and the DFB output is connected into the AF signal. If the RECORD command is issued (HIGH active), Q 354 becomes forward-biased and thus renders Q 355 reverse-biased. The DIN output is disconnected.

Recording level indications

VU: The LINE OUT output signal is amplified with the display amplifier Q 273 via R 204 and routed to the VU meter via the full wave rectifier. The full wave rectifier ensures a precise indication and the VU meter operates with damped return. VU is set for the 0 dB reference level with VR 271. The transistor Q 274 mutes the instrument during all LINE OUT muting functions.

Peak level: The tape type-dependent and treble equalized signal is decoupled from the output of the recording amplifier IC 602 Pin 4 with C 545 and routed via the control VR 503 to the input Pin 2 of the integrated display amplifier IC 605 which directly drives the LED's with its output. With transistor Q 507 (forward biased), the sensitivity is switched over when the tape type selector switch S 21-3 is set to MET. The display is meterless with 5 LED's which indicate the magnetization of the tape as a percentage.

Device control

Processor

All device and drive functions are controlled by a 4-bit microcomputer with integrated 2 kbyte program memory. The clock frequency is approximately 500 kHz with CF 401 at Pins 24 and 25 of the processor IC 408.

Reset

When the deck is switched on, the supply voltages stabilize to their nominal values. With this LOW-HIGH edge at the reset input Pin 23 of IC 408, the program counter of the processor is set to its start address and the processor is enabled for its functional sequences. Via Q 416 and C 417, a clear pulse is routed to the D flipflop IC 409 Pin 1.

Inputs

The drive and memory control buttons are interrogated and processed by the processor in the form of a clocked switch matrix. The positive pulses of IC 408 produced at Pin 7 (decade 2) or Pin 9 (decade 4), which are inverted with IC 406, serve as the working clocks. These pulses have a mutual offset of 3 ms (see pulse diagram). When a drive control button is operated, the signal is applied as a HIGH active pulse (inverter IC 405) to the processor IC 408.

The contact sensor S 13 RECORD SAFETY (cassette block) is open when a music cassette is inserted = HIGH signal. In this case, the processor ignores operation of the RECORD button.

The timer switch S 1 routes its inputs PLAY or REC as LOW active signals to the processor.

OLL

The no-contact infrared light barrier system is applied. The infrared emitting LED 405 is driven by the free oscillating oscillator IC 404 from Pin 1 via Q 416. The clock frequency is 1050 Hz and can be varied with

VR 401. This frequency is also routed to Pin 22 of the processor as the reference frequency base also end of tape switch-off. This clocking principle ensures perfect response to constant light and interfering reflections. The light pulses are converted to electrical pulses by the photo-transistor Q 420 and these are processed by the comparator IC 404. If the light barrier is obstructed (DLL ON), a wave-shaped HIGH level is applied to the output of IC 404 Pin 7 for the duration of the obstruction and this is converted to LOW level with R 443, C 411 and D 410. This LOW signal also occurs when the cassette sensor S 12 is closed (cassette removed). Due to the LOW signal at Pin 41 (IC 409), the processor recognizes DLL ON = cassette removed. The stop function is executed, the LED STOP flashes and, in recording mode, the RECORD function is cancelled. When the disk is set to PLAY, this operating state is stored after removal of the cassette.


End of tape switch-off

The information that the tape is running is passed on to IC 412 by a highly magnetic disc secured to the drive wheel of the take-up wheel. This IC converts the alternating magnetic fields into electrical pulses. These pulses are routed through C 414 to transistor Q 418 which operates as a flipflop together with IC 406 Pins 7/10. The signals striped in this way are routed through R 457 to Pin 17 of IC 409. This tape-running frequency is compared by the processor with the 1050 Hz frequency of the oscillator IC 404 which is applied to Pin 22 (IC 408). If the tape-running pulses fall within a period of 1 s, e.g. due to a tape jam, STOP is triggered on. In the event of tape-running malfunctions, the 1050 Hz (± 5 %) frequency should also be checked, as this serves as the reference frequency for switching off at the end of the tape.

Outputs

The outputs for the device functions (magnets and motors) are issued by the processor as HIGH active signals. The course of the signals for FF (fast forward) is used here as an example. The active HIGH signal of the processor (Pin 10, IC 408) is routed to both the inverting driver IC 402, Pin 1, and to the NAND gate IC 410, Pin 9. With the LOW signal at the output of IC 402, Pin 16, transistor Q 412 becomes forward-biased and applies the positive voltage of approximately 6 V to the FF magnet. At the same time, the processor (IC 408, Pin 18 = U BAT) stores the overexcitation signal in the D latch IC 408 Pin 6 for the duration of approximately 100 ms. This time signal (HIGH active) is routed from the output Pin 7 to the NAND inputs of IC 410. The FF command is applied as a HIGH signal to Pin 9 of IC 410. For the duration of the time signal (100 ms) at Pin 9, the output Pin 10 changes to LOW, the inverting driver IC 402 causes transistor Q 429 to become forward-biased with HIGH and drives the driver stage IC 401 Pin 11. Via Pin 10, IC 401 applies the overexcitation voltage of -10 V to the FF magnet.

After the time signal U BAT (100 ms) has elapsed, the diode Q 404 holds the magnet until Q 412 switches off. This overexcitation ensures rapid and reliable response of the magnets. Repeated overexcitation of magnets already switched on is suppressed with the coupling diodes Q 419 to Q 424. Example: The LOW signal FF at the output Pin 10 (IC 410) is routed via Q 423 to the AND input Pin 1 and thus disables overexcitation of the magnet PLAY which is being held.



The dynamic HIGH pulses produced by Pin 14 to Pin 20 (IC 409) are converted to static HIGH signals by the D-latch IC 406. The information pending at the D input is written into the clock input Pin 9 (IC 406) by a HIGH pulse (approximately 10 μ s) and is available in static form at the Q output until new information is stored.

Capstan motor, read motor

With a HIGH signal from the processor (IC 409, Pin 16), which is stored in the D-latch IC 406, Q 403 causes the transistor Q 402 to become forward-biased and this applies the operating voltage of -16 V to the Capstan motor and read motor, connector A (board C) Pin 10. The reference voltage for the tape speed is set with VR 403 (8.5 cm/s) and VR 402 (4.75 cm/s). The phototransistor in IC 411 is always forward-biased and only functions when the rewind speed REW is regulated. The flywheel of the Capstan drive is implied via an intermediate linkage for the FF or REW function. In order to prevent excessive stressing of the tape at the end of the reel, — during the function REPEAT = REW and 9.5 cm/s — the rewinding speed is slowed down towards the end of the reel via the optocoupler IC 411. The signals of the tape run sensor IC 412 are evaluated by the processor. If the pulse frequency rises above 75 Hz, LOW active regulation pulses are routed from Pin 23 (IC 409) through D 416 to the inverter IC 406, Pin 2. The HIGH pulses from the output Pin 15 control the photodiode in the optocoupler IC 411. With each positive pulse, the integrated phototransistor becomes reverse-biased and increases the reference voltage via R 465. The Capstan motor is slowed down accordingly. In order to ensure that the tape reaches a high rewinding speed in FF mode, this regulation function is cancelled by a HIGH signal via D 414 and the phototransistor is forward-biased.

Music finder

If the buttons FF or REW are operated during the play function, the processor recognizes the music finder function and routes a LOW signal = SCAN to Pin 31 (IC 406). This signal is routed to transistor Q 41A in order to enable the finder amplifier. The magnets FF and MF (music finder) are energized and, in this way, the double-head only just touches the tape in order to guarantee reliable recognition of the music gap. Wear of the audio head is reduced to a minimum, thanks to this bare touching. If a music gap is now recognized (SPACE = LOW active, see also analog section), this LOW signal is routed to the processor input Pin 28 which initiates the play function.

Auto-space

When the AUTO SPACE button is operated during RECORD mode, the recording amplifier is muted — HIGH signal from Pin 32 (IC 409) to Q 41B — and the tape runs approximately 4 s more until the processor stops the tape and triggers off RECORD STANDBY. With the command PAUSE (HIGH active Pin 20 of IC 409), Q 41B becomes reverse-biased = clear muting playback by a LOW signal via IC 409 and inverter IC 406.

Record standby

If the button RECORD is operated and the contact RECORD SAFETY S 13 is closed (LOW at Pin 36, IC 409), the deck changes over to the function RECORD STANDBY which is indicated by flashing of the green LED PLAY. The magnet PLAY is energized, muting of the playback branch is cancelled (clear muting playback), the Capstan motor is switched on, the recording amplifier is enabled (clear muting RA, Q 41B reverse-biased), the LED PLAY flashes and the LED RECORD lights up. If the button PLAY is now operated, the clock changes over to the record function.


LED display

The functions STOP, PLAY, RECORD, REPEAT and DOUBLE SPEED (9.5 cm/s) are each indicated by one LED. With the exception of DOUBLE SPEED, the LED's are driven on their cathode side with the LOW active decode pulses (inverter IC 406). The positive operating voltage is connected as pulses with the transistors Q 41B and Q 417. If, for example, the LED RECORD is activated, the processor produces the activation pulses for Q 41B in phase with the pulses of decade 2. If, on the other hand, the LED REPEAT is to light up, the activation pulses for Q 41B are synchronous with the pulses of decade 4.

Counter

The 4-digit display is driven in multiplex mode via inverter IC 408 (decode pulses LOW active) and inverter IC 407 (segment pulses LOW active). Display of the dots for MEMORY and GET is controlled by Q 41B and Q 417.

Pulse Diagramm IC 409



Remote control

The IR signals converted to electrical pulses by the infrared receiver are routed via C 413 and inverter IC 406 Pins 11/10 and Pins 9/8 to the input Pin 35 of the processor IC 409.

Cause of the signals: A model command consists of 16 bits. As each transmitted command is repeated for increased reliability, commands consist of 2×16 bits = 32 ms duration. One bit corresponds to a length of 3 ms and is clocked with a frequency of approximately 28.5 kHz.

Point A: The clocked bits are applied as voltage falling.


Point B: The signals are differentiated and limited to 5 V with C 413 and R 458 (diodes D 411 and D 412).

Point C: The pulses are negated by the inverter IC 406. Positive needle pulses are now applied.

Point D: The pulses are integrated by R 454 and C 412.

Point E: Inverter IC 406 negates and a positive pulse = 1 bit with a duration of approximately 3 ms is applied at the input of the processor.

This method ensures good suppression of noise pulses. Points A to E are identical with the designations in the circuit diagram.



Description du fonctionnement

Bras analogique

Reproduction

La tension induite dans la tête de lecture (env. 300 mV) pendant l'audition du niveau de référence DINI est tout d'abord amplifiée par Q 501 et Q 502 et corrigée par le réseau de contre-réaction R 509, R 508 et C 506. La réponse en fréquence peut être modifiée légèrement à 4 kHz en faisant ou en coupant le pont J 1. La gamme des signaux peut être corrigée en remplaçant le condensateur C 509 (enfichable). À une vitesse de défilement de la bande de 9,5 cm/s, la réponse en fréquence à la reproduction est corrigée avec VR 501 et L 501 dans la gamme de 20 kHz. Il est conseillé de ne pas calocier VR 501. L'alignement est effectué en usine. La position de base de VR 501 est la position médiane.

La correction de distorsion est commutée de 120 μ s sur 70 μ s lorsque Q 505 est connecté par le sélecteur de type de bande S 21-3. À une vitesse de défilement de la bande de 9,5 cm/s, il y a commutation sur 35 μ s par le transistor Q 504, tandis que Q 601 bloque le transistor Q 505. Le niveau de reproduction est réglé sur 550 mV avec VR 502 sur LINE OUT durant l'audition du niveau de référence Dolby (200 nWb/m).

Le signal de reproduction parvient à l'entrée du circuit Dolby IC 103, Pin 5, en passant par le circuit bouchon D 501. Q 504 et VR 502, à la sortie du circuit Dolby S 22 est déconnecté IQ 114 conducteur). Le signal est amplifié d'env. 26 dB sous une forme linéaire à l'intérieur du circuit Dolby, tandis que si le sélecteur Dolby est connecté, l'amplification se fait en fonction de la fréquence au du niveau. Le signal de sortie va de Pin 7 (IC 103) à l'entrée Pin 2 (IC 104) du circuit Dolby en passant par VR 104. Là aussi, le signal est amplifié d'env. 25 dB sous une forme linéaire (en se référant au niveau d'entrée Pin 5, IC 103) si le Dolby est déconnecté (Q 116 conducteur). Le signal de sortie va de Pin 7 (IC 104) au relais RY 1, qui assume la fonction de contrôle "Source tape". En reproduction, RY 1 et l'Interrupteur Monitor S 24 sont hors service, le signal Tape est connecté indépendamment de la position de l'Interrupteur Monitor aux sorties DIN, LINE et MON par l'intermédiaire de l'amplificateur IC 302. Le signal de reproduction va également de LINE OUTPUT à l'amplificateur de casque d'écoute IC 601 en passant par R 531 et à l'amplificateur du VU-mètre Q 273 en passant par R 204.

Afin qu'aucun bruit de commutation ne parvienne aux prises de sortie, le signal de sortie est rendu silencieux par Q 271 (voir réglage silencieux) pour les fonctions suivantes: Stop, Pause, Record, Stand By, Fast Forward et Rewind.

Le transistor Q 120 effectue une compensation de tension de réglage pour IC 104. Q 120 est commandé par IC 103.

Musik Finder

Le signal Musik Finder de recherche station (LOW, opérant IC 409, Pin 31) va du processeur au transistor Q 414; celui-ci est bloqué et libère l'entrée de l'amplificateur Musik Finder IC 403, Pin 2. Le signal BF est prélevé par le circuit Dolby IC 103, Pin 3, et amplifié par IC 403. À la sortie (Pin 1), le signal est fourni à Pin 5 de IC 403 par l'intermédiaire du transistor Q 413, qui sert de limiteur. IC 403 (Pin 5, 6, 7) fonctionne comme bascule. Un signal statique est appliqué à la sortie Pin 7, ce qui donne un HIGH opérant avec MUSIKSTOK (Incorré de musique). Si la pause SPACE est identifiée entre les morceaux de musique, la sortie bascule de HIGH à LOW. Ce signal est amené au processeur IC 409 par l'intermédiaire de R 432 à Pin 36.

Enregistrement

On dispose de trois sources différentes pour l'enregistrement. Lorsque la tête DIN est occupée, l'entrée LINE est déconnectée. Le signal à l'entrée Mic est amplifié par IC 301 à faible bruit, tandis que le signal de l'entrée DIN est amplifié par Q 272. Le signal Mic est amené au régulateur de modulation VR 101 et le signal DIN ou LINE régulateur de modulation VR 102, qui agissent tous deux sur l'amplificateur de mélange Q 101 et Q 102. De là, le signal parvient à l'entrée Pin 5 du circuit Dolby IC 101. Le filtre MPK est connecté par l'Interrupteur MPK S 23 par l'intermédiaire des transistors Q 105 et Q 105 (trous deux conducteurs) afin de supprimer les éventuels rous de son propre durant l'enregistrement d'informations radio. Le circuit Dolby est connecté du fait du clochage de Q 107 (S 22 à la position B).

Une compensation de tension de réglage est effectuée pour IC 101 par le transistor Q 111. Q 111 est commandé par IC 102.

Pour ne pas perturber le circuit de Dolby durant un enregistrement, les composants élevés de fréquence sont atténués de 10 kHz à 3 dB et 30 kHz à 12 dB par le filtre Skewing IC 153 et L 101. Lorsque le sélecteur de Dolby S 22 - 2 est à la position C, le filtre est connecté par le transistor Q 104 (conducteur). On a un signal de commande HIGH constant à la base de Q 104.



En reproduction, l'atténuation des aigus est corrigée par le circuit De-linking C 252 et L 102 sur l'amplificateur de sortie IC 302. En service Dolby C, ce circuit est activé par Q 121 (conducteur).


À l'intérieur du processeur Dolby, le signal se répartit sur deux sorties différentes. Pin 3 et Pin 2, de IC 101. Le signal de Pin 3, qui n'est pas influencé par le processeur Dolby, est amené au relais Monitor R 43, comme signal de bande avant à la position Source. Le signal de Pin 2 parvient par VR 103 à l'entrée Pin 2 du circuit Dolby IC 102. En service B, le service B est déconnecté par Q 113 (conducteur). Le signal de sortie de Pin 7 (IC 102) est amené directement à l'amplificateur d'enregistrement IC 602 par VR 504. Le courant d'enregistrement est réglé avec VR 502. Le niveau (Sensit) est réglé en fonction du type de bande de défilement de la bande de 9,5 cm/s. Avec une vitesse de défilement de la bande de 4,75 cm/s, Q 510 est connecté, Q 509 et Q 511 sont bloqués. Le signal d'enregistrement est amené à la tête d'enregistrement par le circuit bouchon T 502. La préamplification est mélangée avec VR 505.

Lorsqu'on connecte les résistances R 616 à R 623 à l'aide du sélecteur de type de bande S 21-6, Q 605 actionne le transistor Q 604, qui influence à son tour l'oscillateur OSC 1 de telle manière que l'on ait un point de fonctionnement optimal pour les différents types de bande. Le courant d'effacement peut être modifié à l'aide du pont de l'intermédiaire de la diode D 608. Q 604 est connecté par le transistor Q 603 (Ressort = signal HIGH à la base) et la tension d'env. 27 V est appliquée au transistor Q 610. Le signal Record HIGH parvient également par l'intermédiaire de R 606 et de D 616 à Q 612, qui synchronise Q 611. Le transistor Q 610 est actionné par l'intermédiaire de la diode D 617 du fait de la connexion de Q 611 et connecte l'oscillateur OSC 1. En enregistrant, la sortie DIN est déconnectée par le relais RY 301.

Fade Edit

Lorsqu'on actionne la touche S 27 ON, la tension d'alimentation est appliquée à IC 604 et la bascule IC 604 est amenée à sa position définie de départ par l'intermédiaire de C 603, (Pin 3 LOW, Pin 4 HIGH, Pin 10 LOW). Pour toutes les fonctions suivantes de FADE EDIT, la touche ON doit rester enfoncée.

Suppression: Lorsqu'on actionne la touche S 28 (OUT) , un niveau HIGH est appliqué à Pin 5 de IC 604. La sortie Pin 3 passe à HIGH, de ce fait, Q 608 est connecté, Q 609 est bloqué et une tension positive apparaît à la base de Q 610, le facteur de temps étant C 604. Q 610 est connecté de manière analogue à la tension de base et détermine ainsi l'importance du courant d'effacement. Lorsque le niveau HIGH de S 28 , est appliqué par D 612 à Pin 13 de IC 604, la sortie Pin 10 passe de LOW à HIGH, Q 607 est connecté par HIGH par l'intermédiaire de IC 603, la diode lumineuse rouge RECORD est allumée. Le signal HIGH de Pin 10 parvient également par D 606 à Q 613, qui connecte l'oscillateur.

Insertion: Lorsqu'on actionne la touche S 29 (IN) , un niveau HIGH est appliqué à Pin 1 de IC 604, la sortie Pin 3 passe à LOW, Q 608 est ainsi bloqué et Q 609 relie C 604 à OV par l'intermédiaire de R 638. Par l'intermédiaire de la diode D 620, le niveau HIGH va de la sortie Pin 4 (IC 604) à Q 612 en passant par l'élément différenciateur C 606. Q 612 actionne brièvement Q 611 et charge ainsi C 605. Q 611 est bloqué, C 605 se décharge par l'intermédiaire de R 641. Une tension positive dont le niveau de base est ainsi appliqué à la base de Q 610, celui-ci est bloqué de manière analogue à la tension de base et fait ainsi décroître le courant d'effacement.

Lorsqu'on relâche la touche ON (S 27), Q 607 (la diode lumineuse RECORD s'éteint) et Q 603 sont bloqués, l'oscillateur est déconnecté. Afin qu'il ne soit pas possible d'effacer par mégarde des musclettes, le clochage d'effacement (enlevé) avec le dispositif Fade Edit, le transistor Q 606 est connecté signal HIGH à la base = connect Record Safety (sécurité) et la bascule IC 604 est bloquée.

Monitor

En reproduction (D 306 bloqué), le relais RY 1 est en position de repos et le signal de bande arrière (Tape) est amené directement de IC 104 Pin 7 à l'amplificateur de sortie IC 302. En enregistrant, le signal de IC 101 Pin 3, qui n'est pas influencé par le processeur Dolby, est amené comme signal de bande avant (Source) au relais RY 1. Q 306 est connecté par le signal RECORD (HIGH opérant) à sa base, le relais RY 1 reçoit un courant et procède à la commutation sur bande avant. L'Interrupteur Monitor S 24 est ainsi mis en service. En cas de commutation sur Tape, S 24 applique un signal LOW à la base de Q 306 et celui-ci est bloqué. Le relais RY 1 se relâche et procède à la commutation sur bande arrière = Tape. L'information déjà enregistrée sur la bande peut ainsi être écoutée. Étant donné qu'avec ce mode de fonctionnement, une diaphonie de la préamplification est inévitable à l'intérieur de la tête d'enregistrement (reproduction), la préamplification doit être supprimée par le filtre F 501.

Réglage silencieux, Auto Space

L'amplificateur d'enregistrement et la visualisation Peak à diodes lumineuses font l'objet d'un réglage silencieux pour toutes les fonctions sauf RECORD. Ce signal de commande MUTEING RA (Record Ampl) est HIGH opérant et va de la commande de l'appareil à Q 602 en passant par la fiche C (Board A), Pin 2; Q 602 relie l'entrée de l'amplificateur d'enregistrement IC 602 à 0V par l'intermédiaire de Q 508. Ce signal de commande provoque un blanc d'une durée d'env. 4 s durant l'enregistrement lorsqu'on actionne AUTO SPACE.

Le réglage silencieux:

DLL

Le système de guidage de lumière par fibres optiques, à infrarouges sans contact, est utilisé. L'émetteur d'infrarouges LED 406 est actionné par l'oscillateur à oscillation libre IC 404 de Pin 1 par l'intermédiaire de Q 415. La fréquence d'horloge est de 1050 Hz et peut être réglée avec VR 401. Cette fréquence est également mise à la disposition du processeur à Pin 22 comme fréquence de référence (voir également déconnexion finale). Ce procédé garantit un fonctionnement irréprochable en

aimants. Une nouvelle excitation des aimants déjà connectés est réprimée par les diodes de couplage Q 419 à Q 424. Exemple: le signal FF LOW à la sortie Pin 10 (IC 410) est appliqué par l'intermédiaire de Q 423 à l'entrée ET Pin 1 et bloque ainsi la surexcitation de l'aimant PLAY, qui se trouve en position de maintien. Les impulsions dynamiques HIGH fournies de Pin 14 à Pin 20 (IC 409) sont transformées en signaux statiques HIGH par le Latch Q IC 408. L'information appliquée à l'aimant D est enregistrée par une impulsion HIGH (env. 10 μ s) à l'entrée Clock Pin 9 (IC 408) et est appliquée sous une forme statique à la sortie Q jusqu'à ce qu'une nouvelle information soit mémorisée.

Moteur cabestan, moteur Reel

Q 403 connecte le transistor Q 402 avec un signal HIGH du préamplificateur (IC 408, Pin 16), qui est mémorisé dans le Latch IC 408; Q 402 applique la tension de service de - 18 volts au moteur Cabestan et au moteur Reel, fiche A (Baud) à Pin 10. La tension de référence pour la vitesse de défilement de la bande est réglée avec VR 403 (9,5 cm/s) et VR 402 (4,75 cm/s). Le phototransistor de IC 411 est toujours conducteur si l'entrée en service pour le réglage de la vitesse de rébobinage REW.

Le volent de l'entraînement du cabestan est utilisé pour la fonction défilement rapide FF ou REW avec un engrenage intermédiaire. Afin d'éviter que la bande ne soit soumise à des sollicitations trop importantes en fin de bobine - pour la fonction REPEAT = REW et 8,5 cm/s -, la vitesse de rébobinage est réduite par l'éprocoupleur IC 411 vers la fin de la bobine. Les signaux du sensor Tape Run IC 412 sont interprétés par le processeur. Si la fréquence d'impulsions dépasse 75 Hz, des impulsions de réglage LOW coèrent sont fournies par Pin 33 (IC 409) à l'inverseur IC 406 Pin 2 par l'intermédiaire de Q 415. Les impulsions HIGH de la sortie Pin 15 commandent la photodiode de l'oprocoupleur IC 411. A chaque impulsion positive, le phototransistor intégré effectue un blocage et augmente la tension de référence par l'intermédiaire de R 465. La vitesse du moteur du cabestan est réduite en conséquence.

Afin que la bande atteigne une vitesse élevée de rébobinage en service FF, le système de réglage est mis hors service par un signal HIGH par l'intermédiaire de Q 414 et le phototransistor est conducteur.

Music Finder

Si les touches FF ou REW sont actionnées durant la fonction Play, le processeur identifie la fonction Music Finder et fournit à Pin 31 (IC 409) un signal LOW = SCAN (recherche). Ce signal parvient au transistor Q 414 de l'alimentation de l'amplificateur Finder. Un courant est appliqué aux aimants FF et MF (Music Finder), ce qui fait que la tête double descend juste assez sur la bande pour qu'un blanc soit identifié de manière sûre. Cette faible plongée permet de réduire à un minimum l'usure de la tête magnétique. Si un blanc est identifié (SPACE = LOW opérant, voir également bloc analogique), ce signal LOW parvient à l'entrée de processeur Pin 38, qui déclenche la fonction Play.

Airto Space

Lorsqu'on actionne la touche AUTO SPACE durant la fonction RECORD, un réglage silencieux de l'amplificateur d'enregistrement est effectué - signal HIGH de Pin 32 (IC 409) à Q 419 - la bande continue encore de filer pendant env. 4 s jusqu'à ce que le processeur l'arrête et déclenche RECORD STAND BY. En présence de l'ordre PAUSE (HIGH opérant, Pin 20 de IC 409) Q 419 est bloqué par un signal LOW par l'intermédiaire de IC 408 et de l'inverseur IC 406 = Clear Muting Playback.

Record Stand By


Si la touche RECORD est actionnée et si le contact RECORD SAFETY S 13 est fermé (LOW à Pin 36, IC 409), l'appareil passe à la fonction RECORD STAND BY, qui est signalée par un clignotement de la diode lumineuse verte PLAY. L'aimant PLAY reçoit un courant, le réglage silencieux du système de reproduction est supprimé (Clear Muting Playback), le moteur du cabestan est connecté, l'amplificateur d'enregistrement est libéré (Clear Muting RA, Q 419 bloqué), la diode lumineuse PLAY clignote et la diode lumineuse RECORD est allumée. Si on actionne ensuite la touche PLAY, l'appareil passe à la fonction Record.

Vitesse à diodes lumineuses

Les fonctions STOP, PLAY, RECORD, REPEAT et DOUBLE SPEED (9,5 cm/s) sont signalées chacune par une diode lumineuse. A l'exception de DOUBLE SPEED, les diodes lumineuses sont actionnées du côté de la cathode par des impulsions de décades LOW opérant l'inverseur IC 406. La tension positive de service est connectée sous forme d'impulsions avec les transistors Q 416 et Q 417. Si par ex. la diode lumineuse RECORD est actionnée, le processeur fournit les impulsions d'avancement pour Q 416 en phase avec les impulsions de la décade 2. Si, en revanche la diode lumineuse REPEAT doit s'allumer, les impulsions d'avancement pour Q 416 sont synchronisées avec les impulsions de la décade 4.

Compteur

Le display à 4 chiffres est actionné par l'intermédiaire de l'inverseur IC 406 (impulsions de décade LOW opérant) et de l'inverseur IC 407 (im-



impulsions de segment LOW opérant) en service multiple. L'affichage des points (Dot) pour MEMORY et SET est commandé par Q 416 et Q 417.


Remote Control



Les signaux infrarouges transformés en impulsions électriques par le récepteur d'infrarouges sont fournis par l'intermédiaire de C 413 et de l'inverseur IC 406 Pin 11/10 et Pin 9/8 à l'entrée Pin 35 du processeur IC 409.

Treizième suivi par les signaux: Une instruction codée est composée de 16 bits. Etant donné que chaque instruction émise est répétée pour des raisons de sécurité, on a 2 x 16 bits, soit une durée de 96 ms. Un bit a une longueur de 3 ms et est cadencé avec une fréquence d'env. 28,5 kHz.

- Point A: les bits cadencés sont appliqués sous forme de chute de tension.
- Point B: les signaux sont différenciés par C 413 et R 456 et limités à 5 V (diodes Q 411 et Q 412).
- Point C: Les impulsions subissent une négation par l'inverseur IC 406. Des impulsions positives en dent sont alors appliquées.
- Point D: Les impulsions sont intégrées par R 454 et C 412.
- Point E: L'inverseur IC 406 procède à la négation et une impulsion positive = 1 bit d'une durée d'env. 3 ms est appliquée à l'entrée du processeur.


Ce principe garantit une excellente suppression des impulsions parasites. Les points A à E correspondent aux désignations dans le schéma des connexions.





Prozessor TMP 4320 P (IC 408) - Pinbelegung

Pin Signal



In Function by

Fast Forward, Music Finder **▶▶**, Record, Play
 Rewind, Music Finder **◀◀**, Record, Play
 Pause, Record SB, Play, Record
 Music Finder **▶▶** und **◀◀**
 Play, Record SB, Record
 Record SB, Record
 alle Funktionen, all functions
 Fast Forward, Music Finder **▶▶**
 alle Funktionen, all functions
 Pause, Record SB

Power DIN

Record SB, Record | Set | Repeat
 Play, Record SB | Memory | Stop

Music Finder **▶▶** und **◀◀**
 Record

Fast Forward, Rewind, Music Finder **▶▶** und **◀◀**

alle Funktionen, all functions
 Musicassette

Music Finder **▶▶** und **◀◀**
 Timer Switch Record
 Timer Switch Play

Kassette entfernt, without a cassette

Transistorbetriebe Dolby

● Transistor leitend / turned on
 = HIGH on Base

Transistor	Q11	Q1	Q2
Q 104			●
Q 107	●		
Q 108		●	
Q 109		●	
Q 110		●	
Q 112		●	●
Q 113	●	●	
Q 114	●	●	
Q 115			●
Q 116	●		
Q 117		●	
Q 118		●	
Q 119		●	
Q 121			●

Bezeichnung, Signifikation:

2 = Input
 7 = Output
 ⌈ Signer HIGH active
 ⌋ Signer LOW active
 Record SB = Record Stand By

Abgleichanleitung C 844

Signalquelle	Einnaltung Signalquelle	Einnaltung Gerät	Anzeigerüst Anschluß	Abgleichposition	Abgleich Bemerkung
Aufbau					
Meßcassette 21	10 kHz	Fs : ON	NF-Voltmeter an OUTPUT	Ärmet-Schraube A	Maximum, mit Lack sichern
Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s, 4,75 cm/s					
Meßcassette 1	3150 Hz	Fs : ON Double Speed : ON	Frequenzzähler an OUTPUT	⊗ VR 403	± 300 Hz. - 0,5 %
		Double Speed : OFF		⊗ VR 402	± 150 Hz. - 0,5 %
Interrupt Frequenz					
		Power : ON	Frequenzzähler an Point OR	⊗ VR 401	auf 1050 Hz einstellen
Delay B und C (nur nach Austausch von IC 101 ... IC 104)					
NF-Generator an INPUT LEFT und RIGHT	400 Hz ca. 100 mV	Fs : ON Record : ON	NF Voltmeter an TP 1 TP 1'	Record Level	auf 580 mV einstellen
			NF-Voltmeter an TP 2 TP 2'	⊗ VR 103 VR 103'	auf 580 mV einstellen
Meßcassette 21	400 Hz Dolby Pegel 200 nWb/m	Fs : ON Play : ON	NF-Voltmeter an TP 3 TP 3'	⊗ VR 802 VR 802'	auf 580 mV einstellen
			NF-Voltmeter an TP 4 TP 4'	⊗ VR 104 VR 104'	auf 580 mV einstellen
Wiedergabepegel					
	400 Hz Dolby Pegel 200 nWb/m	Fs : ON	NF-Voltmeter an OUTPUT LEFT/ RIGHT	⊗ VR 502 VR 502'	auf 550 mV einstellen
Regelstange VU, Peak LED					
NF-Generator an INPUT LEFT und RIGHT	400 Hz ca. 100 mV	Fs : ON Record : ON	NF-Voltmeter an OUTPUT LEFT/ RIGHT	Record Level	550 mV Output
				⊗ VR 271 VR 271'	VU-Anzeige auf 0 db VU einstellen
NF-Generator an INPUT LEFT INPUT RIGHT		Cr : ON Record : ON		⊗ VR 503 VR 503'	LED-Anzeige auf 150 % einstellen
Quellener, HF-Spektroskop					
		Mergl : ON Record : ON	Frequenzzähler an R 653	⊗ OSC 1	124 kHz
			NF-Voltmeter an TP 4 TP 5	⊗ T 502 T 502'	Minimum HF
		Mergl : ON Monitor : ON Record : ON	NF-Voltmeter an OUTPUT LEFT/ RIGHT	⊗ T 501 T 501'	
Lärdbekämpfung					
		Mergl : ON Record : ON	NF-Voltmeter und Oszilloskop an R 553	⊗ Brücke über D 506	ca. 100 mV bei Auftreten von Verzerrungen Brücke trennen
NF-Vormagnetisierung					
NF-Generatoren an INPUT LEFT und RIGHT	400 Hz / 10 kHz ca. 100 mV BASF C 401 R oder BASF C 80 Chromdioxid	Cr : ON Record : ON	NF-Voltmeter an OUTPUT LEFT/ RIGHT	Record Level	ca. 30 mV Output
		Cr : ON Monitor : ON Record : ON		⊗ VR 505 VR 505'	bei Wiedergabe auf Pegel- gleichheit der beiden Testfrequenzen einstellen, bei Höhenanhebung im Uhrzeigersinn drehen, bei Höhenabfall gegen Uhrzeigersinn drehen
Aufnahmepegel					
NF-Generator an INPUT LEFT und RIGHT	400 Hz ca. 100 mV BASF C 80 Chromdioxid	Cr : ON Record : ON	NF-Voltmeter an OUTPUT LEFT/ RIGHT	Record Level	550 mV Output
		Cr : ON Monitor : ON Record : ON		⊗ VR 504 VR 504'	auf 550 mV einstellen

Meßcasette 1: Gleichlaufcasette 3150 Hz
Meßcasette 2: 400 Hz Dolby-Pegel 200 nWb/m
400 Hz - 20 dB, 10 kHz - 20 dB

Bezeichnung: R 17B, = linker Kanal
R 17R, = rechter Kanal

⊗ = Amplifier Board
⊗ = Controller Board
⊗ = Noise Reduction Board
⊗ = Monitor Board



Adjustment instructions C 944


Signal source	Signal source adjustment	Unit adjustment	Indicator connection	Adjustment position	Adjustment Remarks
Adjustment					
Test cassette 21	10 kHz	Fs : ON	AF-voltmeter to OUTPUT	Azimuth screw A	Maximum, lock with screw
Tape speed 9.5 cm/s, 4.75 cm/s					
Test cassette 1	3150 Hz	Fs : ON Double Speed : ON	Frequency counter to OUTPUT	Ⓐ VR 403	8300 Hz. - 0.5 %
		Double Speed : OFF		Ⓐ VR 402	9150 Hz. - 0.5 %
		Power : ON	Frequency counter to Point OR	Ⓐ VR 401	Adjust to 1000 Hz
AF-generator to INPUT LEFT and RIGHT					
	400 Hz app. 100 mV	Fs : ON Record : ON	AF-voltmeter to TP 1 TP 1'	Record Level	Adjust to 580 mV
			AF-voltmeter to TP 2 TP 2'	Ⓐ VR 103 VR 103'	Adjust to 580 mV
Test cassette 21	400 Hz Dolby-level 200 nWb/m	RE : ON Play : ON	AF-voltmeter to TP 3 TP 3'	Ⓐ VR 502 VR 502'	Adjust to 580 mV
			AF-voltmeter to TP 4 TP 4'	Ⓐ VR 104 VR 104'	Adjust to 580 mV
Playback level					
	400 Hz Dolby-level 200 nWb/m	Fs : ON	AF-voltmeter to OUTPUT LEFT/ RIGHT	Ⓐ VR 502 VR 502'	Adjust to 550 mV
Level indicator VU, Peak LED					
AF generator to INPUT LEFT and RIGHT	400 Hz app. 100 mV	Fs : ON Record : ON	AF-voltmeter to OUTPUT LEFT/ RIGHT	Record Level Ⓐ VR 271 VR 271'	550 mV Output VU-indicator adjust to 0 db VU
AF generator to INPUT LEFT INPUT RIGHT		Cr : ON Record : ON		Ⓐ VR 503 VR 503'	LED-indicator adjust to 150 %
Oscillator, RF-coups					
		Metal : ON Record : ON	Frequency counter Ⓐ to R 553	Ⓐ OSC 1	124 kHz
		Metal : ON Monitor : ON Record : ON	AF-voltmeter to TP 4 TP 5	Ⓐ T 502 T 502'	Minimum HF
			AF-voltmeter to OUTPUT LEFT/ RIGHT	Ⓐ T 501 T 501'	
Enging voltage					
		Metal : ON Record : ON	AF-voltmeter and Oscilloscope to R 553	Ⓐ Jumper about D 509	app. 100 mV when the signal is clipping to cut off jumper
RF-magnetic mixing					
AF generator to INPUT LEFT and RIGHT	400 Hz / 10 kHz app. 100 mV	Cr : ON Record : ON	AF-voltmeter to OUTPUT LEFT/ RIGHT	Record Level Ⓐ VR 505 VR 505'	app. 30 mV Output
	BASF C-601 R or BASF C-60 Chromdioxid	Cr : ON Monitor : ON Record : ON			Adjust to level symmetric playback at test frequency At treble emphasis: turn clockwise At treble de-emphasis: turn counterclockwise
Record Level					
AF generator to INPUT LEFT and RIGHT	400 Hz app. 100 mV	Cr : ON Record : ON	AF-voltmeter to OUTPUT LEFT/ RIGHT		550 mV Output
	BASF C-60 Chromdioxid	Cr : ON Monitor : ON Record : ON		Ⓐ VR 504 VR 504'	Adjust to 550 mV

Test cassette 1: Tape speed 9.5 cm/s
Test cassette 21: 400 Hz Dolby-level 200 nWb/m
400 Hz - 20 db, 10 kHz - 20 db


Signification: R 178, = Left channel
R 179, = Right channel

Ⓐ = Amplifier board
Ⓐ = Controller Board
Ⓐ = Noise Reduction Board
Ⓐ = Monitor Board






Ⓐ



N

NR CIRCUIT



- 520 POWER SWITCH (OFF POSITION)
- 522 SILENCE NR SWITCH (OFF/ON)
- 523 MPX FILTER SWITCH (OFF POSITION)
- 524 MONITOR TAPE SWITCH (OFF POSITION)
- 525 REPEAT SWITCH (NON-LOCK TYPE)
- 526 DOUBLE SPEED (OFF POSITION)


POWER DELAY
-5V
REC.
AUDIO
-25V
-12V
-120V
GND

- IC-01-IC-04 LM118H
- IC-05-IC-06 HE542H
- IC-07-IC-08 TL438B
- IC-09-IC-10 LM118H
- IC-11-IC-12 LM118H
- IC-13-IC-14 LM118H
- IC-15-IC-16 LM118H
- IC-17-IC-18 LM118H
- IC-19-IC-20 LM118H
- IC-21-IC-22 LM118H
- IC-23-IC-24 LM118H
- IC-25-IC-26 LM118H
- IC-27-IC-28 LM118H
- IC-29-IC-30 LM118H
- IC-31-IC-32 LM118H
- IC-33-IC-34 LM118H
- IC-35-IC-36 LM118H
- IC-37-IC-38 LM118H
- IC-39-IC-40 LM118H
- IC-41-IC-42 LM118H
- IC-43-IC-44 LM118H
- IC-45-IC-46 LM118H
- IC-47-IC-48 LM118H
- IC-49-IC-50 LM118H
- IC-51-IC-52 LM118H
- IC-53-IC-54 LM118H
- IC-55-IC-56 LM118H
- IC-57-IC-58 LM118H
- IC-59-IC-60 LM118H
- IC-61-IC-62 LM118H
- IC-63-IC-64 LM118H
- IC-65-IC-66 LM118H
- IC-67-IC-68 LM118H
- IC-69-IC-70 LM118H
- IC-71-IC-72 LM118H
- IC-73-IC-74 LM118H
- IC-75-IC-76 LM118H
- IC-77-IC-78 LM118H
- IC-79-IC-80 LM118H
- IC-81-IC-82 LM118H
- IC-83-IC-84 LM118H
- IC-85-IC-86 LM118H
- IC-87-IC-88 LM118H
- IC-89-IC-90 LM118H
- IC-91-IC-92 LM118H
- IC-93-IC-94 LM118H
- IC-95-IC-96 LM118H
- IC-97-IC-98 LM118H
- IC-99-IC-100 LM118H

- 4303-25831
- 4304-25831
- 4305-25831
- 4306-25831
- 4307-25831
- 4308-25831
- 4309-25831
- 4310-25831
- 4311-25831
- 4312-25831
- 4313-25831
- 4314-25831
- 4315-25831
- 4316-25831
- 4317-25831
- 4318-25831
- 4319-25831
- 4320-25831
- 4321-25831
- 4322-25831
- 4323-25831
- 4324-25831
- 4325-25831
- 4326-25831
- 4327-25831
- 4328-25831
- 4329-25831
- 4330-25831
- 4331-25831
- 4332-25831
- 4333-25831
- 4334-25831
- 4335-25831
- 4336-25831
- 4337-25831
- 4338-25831
- 4339-25831
- 4340-25831
- 4341-25831
- 4342-25831
- 4343-25831
- 4344-25831
- 4345-25831
- 4346-25831
- 4347-25831
- 4348-25831
- 4349-25831
- 4350-25831
- 4351-25831
- 4352-25831
- 4353-25831
- 4354-25831
- 4355-25831
- 4356-25831
- 4357-25831
- 4358-25831
- 4359-25831
- 4360-25831
- 4361-25831
- 4362-25831
- 4363-25831
- 4364-25831
- 4365-25831
- 4366-25831
- 4367-25831
- 4368-25831
- 4369-25831
- 4370-25831
- 4371-25831
- 4372-25831
- 4373-25831
- 4374-25831
- 4375-25831
- 4376-25831
- 4377-25831
- 4378-25831
- 4379-25831
- 4380-25831
- 4381-25831
- 4382-25831
- 4383-25831
- 4384-25831
- 4385-25831
- 4386-25831
- 4387-25831
- 4388-25831
- 4389-25831
- 4390-25831
- 4391-25831
- 4392-25831
- 4393-25831
- 4394-25831
- 4395-25831
- 4396-25831
- 4397-25831
- 4398-25831
- 4399-25831
- 4400-25831

- 5204.55-5215-2
- 5206-5216-1
- 5207-5217-2
- 5208-5218-1
- 5209-5219-2
- 5210-5220-1
- 5211-5221-2
- 5212-5222-1
- 5213-5223-2
- 5214-5224-1
- 5215-5225-2
- 5216-5226-1
- 5217-5227-2
- 5218-5228-1
- 5219-5229-2
- 5220-5230-1
- 5221-5231-2
- 5222-5232-1
- 5223-5233-2
- 5224-5234-1
- 5225-5235-2
- 5226-5236-1
- 5227-5237-2
- 5228-5238-1
- 5229-5239-2
- 5230-5240-1
- 5231-5241-2
- 5232-5242-1
- 5233-5243-2
- 5234-5244-1
- 5235-5245-2
- 5236-5246-1
- 5237-5247-2
- 5238-5248-1
- 5239-5249-2
- 5240-5250-1
- 5241-5251-2
- 5242-5252-1
- 5243-5253-2
- 5244-5254-1
- 5245-5255-2
- 5246-5256-1
- 5247-5257-2
- 5248-5258-1
- 5249-5259-2
- 5250-5260-1
- 5251-5261-2
- 5252-5262-1
- 5253-5263-2
- 5254-5264-1
- 5255-5265-2
- 5256-5266-1
- 5257-5267-2
- 5258-5268-1
- 5259-5269-2
- 5260-5270-1
- 5261-5271-2
- 5262-5272-1
- 5263-5273-2
- 5264-5274-1
- 5265-5275-2
- 5266-5276-1
- 5267-5277-2
- 5268-5278-1
- 5269-5279-2
- 5270-5280-1
- 5271-5281-2
- 5272-5282-1
- 5273-5283-2
- 5274-5284-1
- 5275-5285-2
- 5276-5286-1
- 5277-5287-2
- 5278-5288-1
- 5279-5289-2
- 5280-5290-1
- 5281-5291-2
- 5282-5292-1
- 5283-5293-2
- 5284-5294-1
- 5285-5295-2
- 5286-5296-1
- 5287-5297-2
- 5288-5298-1
- 5289-5299-2
- 5290-5300-1
- 5291-5301-2
- 5292-5302-1
- 5293-5303-2
- 5294-5304-1
- 5295-5305-2
- 5296-5306-1
- 5297-5307-2
- 5298-5308-1
- 5299-5309-2
- 5300-5310-1
- 5301-5311-2
- 5302-5312-1
- 5303-5313-2
- 5304-5314-1
- 5305-5315-2
- 5306-5316-1
- 5307-5317-2
- 5308-5318-1
- 5309-5319-2
- 5310-5320-1
- 5311-5321-2
- 5312-5322-1
- 5313-5323-2
- 5314-5324-1
- 5315-5325-2
- 5316-5326-1
- 5317-5327-2
- 5318-5328-1
- 5319-5329-2
- 5320-5330-1
- 5321-5331-2
- 5322-5332-1
- 5323-5333-2
- 5324-5334-1
- 5325-5335-2
- 5326-5336-1
- 5327-5337-2
- 5328-5338-1
- 5329-5339-2
- 5330-5340-1
- 5331-5341-2
- 5332-5342-1
- 5333-5343-2
- 5334-5344-1
- 5335-5345-2
- 5336-5346-1
- 5337-5347-2
- 5338-5348-1
- 5339-5349-2
- 5340-5350-1
- 5341-5351-2
- 5342-5352-1
- 5343-5353-2
- 5344-5354-1
- 5345-5355-2
- 5346-5356-1
- 5347-5357-2
- 5348-5358-1
- 5349-5359-2
- 5350-5360-1
- 5351-5361-2
- 5352-5362-1
- 5353-5363-2
- 5354-5364-1
- 5355-5365-2
- 5356-5366-1
- 5357-5367-2
- 5358-5368-1
- 5359-5369-2
- 5360-5370-1
- 5361-5371-2
- 5362-5372-1
- 5363-5373-2
- 5364-5374-1
- 5365-5375-2
- 5366-5376-1
- 5367-5377-2
- 5368-5378-1
- 5369-5379-2
- 5370-5380-1
- 5371-5381-2
- 5372-5382-1
- 5373-5383-2
- 5374-5384-1
- 5375-5385-2
- 5376-5386-1
- 5377-5387-2
- 5378-5388-1
- 5379-5389-2
- 5380-5390-1
- 5381-5391-2
- 5382-5392-1
- 5383-5393-2
- 5384-5394-1
- 5385-5395-2
- 5386-5396-1
- 5387-5397-2
- 5388-5398-1
- 5389-5399-2
- 5390-5400-1
- 5391-5401-2
- 5392-5402-1
- 5393-5403-2
- 5394-5404-1
- 5395-5405-2
- 5396-5406-1
- 5397-5407-2
- 5398-5408-1
- 5399-5409-2
- 5400-5410-1
- 5401-5411-2
- 5402-5412-1
- 5403-5413-2
- 5404-5414-1
- 5405-5415-2
- 5406-5416-1
- 5407-5417-2
- 5408-5418-1
- 5409-5419-2
- 5410-5420-1
- 5411-5421-2
- 5412-5422-1
- 5413-5423-2
- 5414-5424-1
- 5415-5425-2
- 5416-5426-1
- 5417-5427-2
- 5418-5428-1
- 5419-5429-2
- 5420-5430-1
- 5421-5431-2
- 5422-5432-1
- 5423-5433-2
- 5424-5434-1
- 5425-5435-2
- 5426-5436-1
- 5427-5437-2
- 5428-5438-1
- 5429-5439-2
- 5430-5440-1
- 5431-5441-2
- 5432-5442-1
- 5433-5443-2
- 5434-5444-1
- 5435-5445-2
- 5436-5446-1
- 5437-5447-2
- 5438-5448-1
- 5439-5449-2
- 5440-5450-1
- 5441-5451-2
- 5442-5452-1
- 5443-5453-2
- 5444-5454-1
- 5445-5455-2
- 5446-5456-1
- 5447-5457-2
- 5448-5458-1
- 5449-5459-2
- 5450-5460-1
- 5451-5461-2
- 5452-5462-1
- 5453-5463-2
- 5454-5464-1
- 5455-5465-2
- 5456-5466-1
- 5457-5467-2
- 5458-5468-1
- 5459-5469-2
- 5460-5470-1
- 5461-5471-2
- 5462-5472-1
- 5463-5473-2
- 5464-5474-1
- 5465-5475-2
- 5466-5476-1
- 5467-5477-2
- 5468-5478-1
- 5469-5479-2
- 5470-5480-1
- 5471-5481-2
- 5472-5482-1
- 5473-5483-2
- 5474-5484-1
- 5475-5485-2
- 5476-5486-1
- 5477-5487-2
- 5478-5488-1
- 5479-5489-2
- 5480-5490-1
- 5481-5491-2
- 5482-5492-1
- 5483-5493-2
- 5484-5494-1
- 5485-5495-2
- 5486-5496-1
- 5487-5497-2
- 5488-5498-1
- 5489-5499-2
- 5490-5500-1
- 5491-5501-2
- 5492-5502-1
- 5493-5503-2
- 5494-5504-1
- 5495-5505-2
- 5496-5506-1
- 5497-5507-2
- 5498-5508-1
- 5499-5509-2
- 5500-5510-1
- 5501-5511-2
- 5502-5512-1
- 5503-5513-2
- 5504-5514-1
- 5505-5515-2
- 5506-5516-1
- 5507-5517-2
- 5508-5518-1
- 5509-5519-2
- 5510-5520-1
- 5511-5521-2
- 5512-5522-1
- 5513-5523-2
- 5514-5524-1
- 5515-5525-2
- 5516-5526-1
- 5517-5527-2
- 5518-5528-1
- 5519-5529-2
- 5520-5530-1
- 5521-5531-2
- 5522-5532-1
- 5523-5533-2
- 5524-5534-1
- 5525-5535-2
- 5526-5536-1
- 5527-5537-2
- 5528-5538-1
- 5529-5539-2
- 5530-5540-1
- 5531-5541-2
- 5532-5542-1
- 5533-5543-2
- 5534-5544-1
- 5535-5545-2
- 5536-5546-1
- 5537-5547-2
- 5538-5548-1
- 5539-5549-2
- 5540-5550-1
- 5541-5551-2
- 5542-5552-1
- 5543-5553-2
- 5544-5554-1
- 5545-5555-2
- 5546-5556-1
- 5547-5557-2
- 5548-5558-1
- 5549-5559-2
- 5550-5560-1
- 5551-5561-2
- 5552-5562-1
- 5553-5563-2
- 5554-5564-1
- 5555-5565-2
- 5556-5566-1
- 5557-5567-2
- 5558-5568-1
- 5559-5569-2
- 5560-5570-1
- 5561-5571-2
- 5562-5572-1
- 5563-5573-2
- 5564-5574-1
- 5565-5575-2
- 5566-5576-1
- 5567-5577-2
- 5568-5578-1
- 5569-5579-2
- 5570-5580-1
- 5571-5581-2
- 5572-5582-1
- 5573-5583-2
- 5574-5584-1
- 5575-5585-2
- 5576-5586-1
- 5577-5587-2
- 5578-5588-1
- 5579-5589-2
- 5580-5590-1
- 5581-5591-2
- 5582-5592-1
- 5583-5593-2
- 5584-5594-1
- 5585-5595-2
- 5586-5596-1
- 5587-5597-2
- 5588-5598-1
- 5589-5599-2
- 5590-5600-1
- 5591-5601-2
- 5592-5602-1
- 5593-5603-2
- 5594-5604-1
- 5595-5605-2
- 5596-5606-1
- 5597-5607-2
- 5598-5608-1
- 5599-5609-2
- 5600-5610-1
- 5601-5611-2
- 5602-5612-1
- 5603-5613-2
- 5604-5614-1
- 5605-5615-2
- 5606-5616-1
- 5607-5617-2
- 5608-5618-1
- 5609-5619-2
- 5610-5620-1
- 5611-5621-2
- 5612-5622-1
- 5613-5623-2
- 5614-5624-1
- 5615-5625-2
- 5616-5626-1
- 5617-5627-2
- 5618-5628-1
- 5619-5629-2
- 5620-5630-1
- 5621-5631-2
- 5622-5632-1
- 5623-5633-2
- 5624-5634-1
- 5625-5635-2
- 5626-5636-1
- 5627-5637-2
- 5628-5638-1
- 5629-5639-2
- 5630-5640-1
- 5631-5641-2
- 5632-5642-1
- 5633-5643-2
- 5634-5644-1
- 5635-5645-2
- 5636-5646-1
- 5637-5647-2
- 5638-5648-1
- 5639-5649-2
- 5640-5650-1
- 5641-5651-2
- 5642-5652-1
- 5643-5653-2
- 5644-5654-1
- 5645-5655-2
- 5646-5656-1
- 5647-5657-2
- 5648-5658-1
- 5649-5659-2
- 5650-5660-1
- 5651-5661-2
- 5652-5662-1
- 5653-5663-2
- 5654-5664-1
- 5655-5665-2
- 5656-5666-1
- 5657-5667-2
- 5658-5668-1
- 5659-5669-2
- 5660-5670-1
- 5661-5671-2
- 5662-5672-1
- 5663-5673-2
- 5664-5674-1
- 5665-5675-2
- 5666-5676-1
- 5667-5677-2
- 5668-5678-1
- 5669-5679-2
- 5670-5680-1
- 5671-5681-2
- 5672-5682-1
- 5673-5683-2
- 5674-5684-1
- 5675-5685-2
- 5676-5686-1
- 5677-5687-2
- 5678-5688-1
- 5679-5689-2
- 5680-5690-1
- 5681-5691-2
- 5682-5692-1
- 5683-5693-2
- 5684-5694-1
- 5685-5695-2
- 5686-5696-1
- 5687-5697-2
- 5688-5698-1
- 5689-5699-2
- 5690-5700-1
- 5691-5701-2
- 5692-5702-1
- 5693-5703-2
- 5694-5704-1
- 5695-5705-2
- 5696-5706-1
- 5697-5707-2
- 5698-5708-1
- 5699-5709-2
- 5700-5710-1
- 5701-5711-2
- 5702-5712-1
- 5703-5713-2
- 5704-5714-1
- 5705-5715-2
- 5706-5716-1
- 5707-5717-2
- 5708-5718-1
- 5709-5719-2
- 5710-5720-1
- 5711-5721-2
- 5712-5722-1
- 5713-5723-2
- 5714-5724-1
- 5715-5725-2
- 5716-5726-1
- 5717-5727-2
- 5718-5728-1
- 5719-5729-2
- 5720-5730-1
- 5721-5731-2
- 5722-5732-1
- 5723-5733-2
- 5724-5734-1
- 5725-5735-2
- 5726-5736-1
- 5727-5737-2
- 5728-5738-1
- 5729-5739-2
- 5730-5740-1
- 5731-5741-2
- 5732-5742-1
- 5733-5743-2
- 5734-5744-1
- 5735-5745-2
- 5736-5746-1
- 5737-5747-2
- 5738-5748-1
- 5739-574

©





7 SA 584
2 SA 583
2 SA 1015
2 SA 1020
2 BC 920
2 BC 1327
2 BC 1685
2 BC 1618
2 SC 2578
2 SD 892
2 SD 893



2 SA 903



2 SB 511
2 SD 837



NJM 78 M 05 A
NJM 78 M 12 A



DN 8838



PN 106



LN 58



TNP 4320 AP



PC 817



NE 542 N
PC 8558
TSS 1458
TL 4558





LA 4170
LS 1435






MB 84071 BN
MC 14001
MC 14011
TC 4069




CD 40174
LM 1111 BN
M 54832 P
M 54860 P
SN 74174
TD 82104 P













PC 4069
TSS 1458
TL 4558





MC 14001 BCP




TC 4069










© CONTROL PARTS LOCATION TOP VIEW


B = Bestückungsseite / Equipement side / Côté de composants

L = Leiterseite / Wing side / Côté de conducteur


N

NR = NOISE REDUCTION PARTS LOC






A A.M.P. PARTS LOCATION TOP VIEW





MONITOR PARTS LOCATION TOP VIEW





Ersetzteile · Replacement parts · Pièces détachées

Pos.	Art.-Nr. Part-No Réf.	Stück Qty ndp.	Bezeichnung	Description	Désignation
1	271 082	1	Gehäuseblech kpl.	Housing plate cpl.	Tôle de renforcement
2	210 205	4	Linse	Lens	Vis à tête bombée
3	210 541	4	Schraube	Screw	Rondelle
4	271 083	1	Dämpfungsblech kpl.	Damping plate cpl.	Plaque d'amortissement
5	260 264	1	LED-Platte	LED-plate	Plaque de diodes lumineuses
6	260 342	1	LED-LN 55	LED LN 55	LED LN 55
7	270 210	1	Schalter	Switch	Commutateur
8	209 521	1	Halter	Holder	Support
9	265 285	1	Phototransistor-Platte	Photo transistor board	Plaque du Phototransistor
10	268 343	1	Phototransistor	Photo transistor	Phototransistor
11	268 317	2	Phototransistor-Halter	Photo transistor holder	Support de Transistor
12	271 084	1	Abdeckung kpl.	Cover cpl.	Couverture compl.
13	268 318	2	Ring	Ring	Anneau
14	271 085	1	Halter	Holder	Support
15	209 259	1	Linse	Lens	Lentille
16	268 258	1	Kopfhaube	Head cover	Visée de la tête
17	203 475	6	Spindelkappe	Chromatite head screw	Vis à tête travers
18	271 090	1	Frontblech kpl.	Front crimpless cpl.	Panneau frontal enjol. compl.
21	259 481	1	Selekt. Knopf	Selection knob	Bouton selection
22	210 463	2	Zylinderschraube	Machine screw	Vis à tête cylindrique
23	270 876	1	Abdeckrahmen	Frame	Cadre
24	270 232	1	Drehknopf R	Tuning knob R	Bouton rotatif R
25	270 231	1	Drehknopf L	Tuning knob L	Bouton rotatif L
27	271 087	1	Lampe	Lamp	Lampe
28	271 087	1	Ringmagnet kpl.	Ring magnet cpl.	Aiguille aimantée compl.
29	263 056	1	Bandenführung kpl.	Tape motion motor cpl.	Contrôle du défilement de la bande rpt.
30	263 029	1	IC DM 6838	IC DM 6838	IC DM 6838
34	271 110	1	Anschlussschleife (Remote Control)	Connection jack (Remote Control)	Prise de branchement (Remote Control)
35	271 094	1	Netztrafo kpl. (Europe)	Power transformer cpl. (Europe)	Transformateur secteur (Europe)
	271 095	1	Netztrafo kpl. (Canada/USA)	Power transformer cpl. (Canada/USA)	Transformateur secteur (Canada/USA)
36	271 096	1	Netzplatte unbestückt (Europe)	Power board unequipped (Europe)	Plaque secteur sans comp. (Europe)
	271 097	1	Netzplatte unbestückt (Canada/USA)	Power board unequipped (Canada/USA)	Plaque secteur sans comp. (Canada/USA)
37	200 724	1	G-Schmelzeinsatz	Fuse	Fusible
38	270 240	1	Controlplatte	Control board	Plaque de contrôle
D 401	271 087	1	HZ 9 A-2	HZ 9 A-2	HZ 9 A-2
D 402	271 088	5	SR 1 S-2	SR 1 S-2	SR 1 S-2
D 403	271 089	6	SR 1 S-2	SR 1 S-2	SR 1 S-2
D 404	271 089	5	SR 1 S-2	SR 1 S-2	SR 1 S-2
D 405	271 089	5	SR 1 S-2	SR 1 S-2	SR 1 S-2
D 406	271 089	19	US 1035	US 1035	US 1035
D 407	271 100	1	HZ 5 C-2	HZ 5 C-2	HZ 5 C-2
D 408	271 089	19	US 1035	US 1035	US 1035
D 414	271 089	19	US 1035	US 1035	US 1035
D 415	209 867	1	1 N 60	1 N 60	1 N 60
D 416	271 089	19	US 1035	US 1035	US 1035
D 425	271 089	19	US 1035	US 1035	US 1035
D 426	271 089	5	SR 1 S-2	SR 1 S-2	SR 1 S-2
D 427	271 089	19	US 1035	US 1035	US 1035
CF 405	271 101	1	Keramik-Filter	Ceramic filter	Filtre céramique
R 404	271 102	1	Metal oxide	Metal oxide	Metal oxide
R 459	271 103	1	Metal oxide	Metal oxide	Metal oxide
D 401	268 889	1	2 SD 837-R	2 SD 837-R	2 SD 837-R
D 402	271 104	1	2 SD 893-R	2 SD 893-R	2 SD 893-R
D 403	268 826	8	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)
D 404	268 330	3	2 SA 1020-Y	2 SA 1020-Y	2 SA 1020-Y
D 405	247 647	5	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)
D 406	268 330	3	2 SA 1020-Y	2 SA 1020-Y	2 SA 1020-Y
D 407	268 328	8	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)
D 408	268 328	8	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)
D 409	268 328	8	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)
D 410	268 328	8	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)
D 411	208 330	4	2 SA 1020-Y	2 SA 1020-Y	2 SA 1020-Y
D 412	268 330	4	2 SA 1020-Y	2 SA 1020-Y	2 SA 1020-Y
D 413	247 647	5	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)
D 414	247 647	5	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)
D 415	247 647	5	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)
D 416	268 328	8	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)
D 417	268 328	8	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)	2 SA 1015-Y (2 SA 1015 GR)
D 418	247 647	5	2 SC 1815-GR	2 SC 1815-GR	2 SC 1815-GR
D 419	247 647	5	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)	2 SC 1815-GR (2 SC 1815 Y)
VR 401	263 041	2	20 kΩ	20 kΩ	20 kΩ
VR 402	263 041	2	20 kΩ	20 kΩ	20 kΩ
VR 403	270 141	1	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ
IC 401	270 228	1	M 54532 P	M 54532 P	M 54532 P
IC 402	271 106	1	TD 62104 P	TD 62104 P	TD 62104 P
IC 403	236 299	1	RC 4558 (NJM 4558)	RC 4558 (NJM 4558)	RC 4558 (NJM 4558)

Pos.	Art.-Nr. Part.-No. Réf.	Stück- Chy. ndp.	Bezeichnung	Description	Désignation
IC 404	260 189	1	TBB 145B (MC 145B N)	TBB 145B (MC 145B N)	TBB 145B (MC 145B N)
IC 405	270 180	1	TC 4069 UBP	TC 4069 UBP	TC 4069 UBP
IC 406	271 105	1	TD 62104 P	TD 62104 P	TD 62104 P
IC 407	270 225	1	M 54560 P	M 54560 P	M 54560 P
IC 408	271 377	1	CD 40 174	CD 40 174	CD 40 174
IC 409	271 088	1	Microcomputer	Microcomputer	Computer micro
IC 410	240 843	1	MC 14011 BP (IC 4011 BP)	MC 14011 BP (IC 4011 BP)	MC 14011 BP (IC 4011 BP)
IC 411	271 100	1	PC 817	PC 817	PC 817
RA 401	271 107	1	Netzwerk $4 \times 5,6 \text{ k}\Omega/10\%$	Network $4 \times 5,6 \text{ k}\Omega/10\%$	Réseau $4 \times 5,6 \text{ k}\Omega/10\%$
RA 402	271 108	1	Netzwerk $10 \times 3,3 \text{ k}\Omega/10\%$	Network $10 \times 3,3 \text{ k}\Omega/10\%$	Réseau $10 \times 3,3 \text{ k}\Omega/10\%$
RA 403	271 109	1	Netzwerk $4 \times 10 \text{ k}\Omega/10\%$	Network $4 \times 10 \text{ k}\Omega/10\%$	Réseau $4 \times 10 \text{ k}\Omega/10\%$
RA 404	271 110	1	Netzwerk 180Ω	Network 180Ω	Réseau 180Ω
40	268 309	1	Fastenkнопf	Push knob	Bouton à touche
	268 310	1	Schaltstange	Switch slide	Levier de triplage
	268 311	1	Haltefeder	Holding spring	Traction de fixation
41	271 004	1	Netzschalter (Europäer)	Power switch (European)	Interrupteur secteur (Européen)
	271 083	1	Netzschalter (Canada/USA)	Power switch (Canada/USA)	Interrupteur secteur (Canada/USA)
42	266 528	1	Kopfhörerbuchse	Head phone jack	Prise de casque écouteur
43	268 642	1	Druckschalter (Timer)	Turn switch (Timer)	Commutateur rotatif (Timer)
44	271 111	1	Druckschalter (Selection)	Turn switch (Selection)	Commutateur rotatif (Selection)
45	270 228	1	Tastensplatte kpl.	Push switch board spl.	Plaque de touches
46	268 325	1	Tastatur	Touch switch	Touche
D 431	264 086	3	MA 150	MA 150	MA 150
D 432	264 086	3	MA 150	MA 150	MA 150
D 433	264 086	3	MA 150	MA 150	MA 150
LD 401	263 038	2	LED TLR 124 rot	LED TLR 124 red	LED TLR 124 rouge
LD 402	263 039	3	LED TLG 124 grün	LED TLG 124 green	LED TLG 124 vert
LD 403	263 038	2	LED TLR 124 rot	LED TLR 124 red	LED TLR 124 rouge
LD 404	263 039	3	LED TLG 124 grün	LED TLG 124 green	LED TLG 124 vert
LD 405	263 039	3	LED TLG 124 grün	LED TLG 124 green	LED TLG 124 vert
48	268 529	3	Taste kpl.	Touch switch spl.	Touche compl.
49	271 114	1	Tastensatz kpl.	Push switch set spl.	Clavier compl.
50	271 113	1	Printheimer	Switch plate	Plaque de interrupteur
51	270 233	3	Tastensatz	Touch switch	Touche
52	271 115	1	Tasten kpl.	Touch switch spl.	Touche compl.
55	243 750	1	Kabelkabel (Europa)	Power cable (Europe)	Câble secteur (Europe)
	232 895	1	Kabelkabel (Canada/USA)	Power cable (Canada/USA)	Câble secteur (Canada/USA)
56	270 245	1	Rückwand kpl.	Back panel kpl.	Panneau arrière compl.
58	270 242	1	Anschlußbohrerplatte kpl.	Connection jack board spl.	Plaque de prise de branchement compl.
59	270 176	1	Anschlußbohrer kpl.	Jack board spl.	Prise de branchement compl.
D 351	264 086	5	MA 150	MA 150	MA 150
D 352	264 086	5	MA 150	MA 150	MA 150
D 353	264 086	5	MA 150	MA 150	MA 150
D 354	245 343	4	QA 90	QA 90	QA 90
D 355	245 343	4	QA 90	QA 90	QA 90
Q 271	271 072	1	2 SC 2878-B (2 SC 2878 A)	2 SC 2878-B (2 SC 2878 A)	2 SC 2878-B (2 SC 2878 A)
Q 272	245 355	1	2 SC 1327 T (2 SC 2634 NC-T)	2 SC 1327 T (2 SC 2634 NC-T)	2 SC 1327 T (2 SC 2634 NC-T)
Q 273	283 025	4	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 274	283 025	4	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 351	270 190	1	2 SC 828 A-S (2 SC 1685-T)	2 SC 828 A-S (2 SC 1685-T)	2 SC 828 A-S (2 SC 1685-T)
Q 352	263 025	4	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 353	263 025	1	2 SA 564-S	2 SA 564-S	2 SA 564-S
Q 354	263 025	4	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 355	269 487	1	2 SD 892-Q	2 SD 892-Q	2 SD 892-Q
VR 271	270 183	1	5 k Ω	5 k Ω	5 k Ω
RY 301	270 220	1	Relay	Relay	Relais
60	270 238	1	NR-Platte kpl.	NR-board spl.	Plaque de suppression de bruit compl.
61	248 305	1	G-Schmelzeinsatz	Fuse	Fusible
62	209 725	1	G-Schmelzeinsatz	Fuse	Fusible
63	247 842	1	G-Schmelzeinsatz	Fuse	Fusible
64	271 145	1	Mic-Buchse R	Micro-jack R	Prise MIC R
65	271 145	1	Mic-Buchse L	Micro-jack L	Prise MIC L
D 101	245 343	5	QA 90	QA 90	QA 90
D 102	264 086	10	MA 150	MA 150	MA 150
D 103	264 086	10	MA 150	MA 150	MA 150
D 104	245 343	5	QA 90	QA 90	QA 90
D 301	247 651	2	W 005	W 005	W 005
D 302	247 651	2	W 005	W 005	W 005
D 303	271 119	1	KBFO 2	KBFO 2	KBFO 2
D 304	271 068	2	SR 1 S 2	SR 1 S 2	SR 1 S 2
D 305	271 120	1	HZ 18-1	HZ 18-1	HZ 18-1
D 306	264 068	1	HZ 7 B-2	HZ 7 B-2	HZ 7 B-2
D 307	264 068	10	MA 150	MA 150	MA 150
bis/vo/a					
D 310	264 068	10	MA 150	MA 150	MA 150
D 311	271 121	1	UZ-8.2 B	UZ-8.2 B	UZ-8.2 B

Pos.	Art.-Nr. Part.-No. Réf.	Stück- Qty. ndp.	Bezeichnung	Description	Désignation
D 312	245 343	5	OA 80	OA 80	OA 80
D 313	264 086	10	MA 150	MA 150	MA 150
D 314	264 086	10	MA 150	MA 150	MA 150
D 315	271 094	2	SR 1 S-2	SR 1 S-2	SR 1 S-2
D 317	264 086	1	HZ 15-3	HZ 15-3	HZ 15-3
S 22	271 122	1	Drehaktor (Dolby)	Rotary switch (Dolby)	Commutateur rotatif (Dolby)
S 23	271 123	1	Tastenschalt	Push switch act.	Clavier
T 102	271 124	2	Spule	Trip Coil	Bobinée
L 101	271 125	4	38 mH	38 mH	38 mH
L 102	271 125	4	38 mH	38 mH	38 mH
L 301	271 126	1	10 mH	10 mH	10 mH
R 155	271 128	2	Metal-oxid 13 kΩ/1 %	Metal oxide 13 kΩ/1 %	Metal oxide 13 kΩ/1 %
R 158	271 129	2	Metal-oxid 4,42 kΩ/1 %	Metal oxide 4,42 kΩ/1 %	Metal oxide 4,42 kΩ/1 %
R 302	271 102	10	Metal-oxid 10 Ω/1 W	Metal oxide 10 Ω/1 W	Metal oxide 10 Ω/1 W
R 308	271 127	1	Metal-oxid 47 Ω/2 W	Metal oxide 47 Ω/2 W	Metal oxide 47 Ω/2 W
Q 101	271 130	4	2 SC 2834 NC-T	2 SC 2834 NC-T	2 SC 2834 NC-T
Q 102	271 130	4	2 SC 2834 NC-T	2 SC 2834 NC-T	2 SC 2834 NC-T
Q 103	263 025	39	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 121	263 025	39	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 301	271 131	1	2 SA 983-R	2 SA 983-R	2 SA 983-R
Q 302	271 118	1	2 SA 1015-GR	2 SA 1015-GR	2 SA 1015-GR
Q 303	271 014	1	2 SB 511-F	2 SB 511-F	2 SB 511-F
Q 304	271 132	1	2 SC 1685-T (2 SC 1685-S)	2 SC 1685-T (2 SC 1685-S)	2 SC 1685-T (2 SC 1685-S)
Q 305	263 075	39	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 306	263 075	39	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 308	263 487	1	2 SD 892-Q	2 SD 892-Q	2 SD 892-Q
IC 101	270 187	8	LM 1111 BN	LM 1111 BN	LM 1111 BN
IC 102	270 187	8	LM 1111 BN	LM 1111 BN	LM 1111 BN
IC 103	270 187	8	LM 1111 BN	LM 1111 BN	LM 1111 BN
IC 104	270 187	8	LM 1111 BN	LM 1111 BN	LM 1111 BN
IC 301	242 807	1	NE 542 N	NE 542 N	NE 542 N
IC 302	238 288	1	RC 4558 (TL 4558)	RC 4558 (TL 4558)	RC 4558 (TL 4558)
IC 303	271 075	1	NJM 78 M 05 A	NJM 78 M 05 A	NJM 78 M 05 A
IC 304	271 133	1	NJM 78 M 12 A	NJM 78 M 12 A	NJM 78 M 12 A
VR 101	271 134	2	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ
VR 102	271 134	2	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ
VR 103	238 082	4	2,5 kΩ	2,5 kΩ	2,5 kΩ
VR 104	238 082	4	2,5 kΩ	2,5 kΩ	2,5 kΩ
RY 1	271 135	1	Relay	Relay	Relais
MP 101	271 136	1	MPX-Filter	MPX Filter	Filter MPX
BS	270 228	1	Grundplatte opt.	Base plate opt.	Plaque de base opt.
D 801	264 086	20	MA 150	MA 150	MA 150
D 802	264 086	20	MA 150	MA 150	MA 150
D 810	271 117	1	HZ 8 A-1 L	HZ 8 A-1 L	HZ 8 A-1 L
D 811	264 086	20	MA 150	MA 150	MA 150
D 821	264 086	20	MA 150	MA 150	MA 150
Q 501	245 385	5	2 SC 1327-TU (2 SC 2834 NC-T)	2 SC 1327-T (2 SC 2834 NC-T)	2 SC 1327-T (2 SC 2834 NC-T)
Q 502	245 385	5	2 SC 1327-TU (2 SC 2834 NC-T)	2 SC 1327-T (2 SC 2834 NC-T)	2 SC 1327-T (2 SC 2834 NC-T)
Q 503	263 025	19	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 504	245 385	5	2 SC 1327-TU (2 SC 2834 NC-T)	2 SC 1327-T (2 SC 2834 NC-T)	2 SC 1327-T (2 SC 2834 NC-T)
Q 505	263 025	19	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 506	263 025	19	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 507	263 025	19	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 508	271 077	2	2 SC 2878-B (2 SC 2878-B)	2 SC 2878-B (2 SC 2878-B)	2 SC 2878-B (2 SC 2878-B)
Q 509	263 025	19	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 510	263 025	19	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 511	263 025	19	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 501	263 025	19	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 802	271 118	1	2 SA 1015-GR	2 SA 1015-GR	2 SA 1015-GR
Q 803	263 025	19	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 804	270 229	1	2 SC 683 NC-S	2 SC 683 NC-S	2 SC 683 NC-S
Q 805	263 025	19	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
Q 809	263 025	19	2 SC 828-S	2 SC 828-S	2 SC 828-S
VR 501	270 193	2	5 kΩ	5 kΩ	5 kΩ
VR 502	263 041	5	20 kΩ	20 kΩ	20 kΩ
VR 503	263 041	5	20 kΩ	20 kΩ	20 kΩ
VR 504	263 041	5	20 kΩ	20 kΩ	20 kΩ
VR 505	270 142	2	50 kΩ	50 kΩ	50 kΩ
T 501	271 137	4	Spule	Trim Coil	Bobinée
T 502	271 137	4	Spule	Trim Coil	Bobinée
L 501	271 138	2	47 mH	47 mH	47 mH
L 502	271 139	2	1,8 mH	1,8 mH	1,8 mH





Pos.	Art.-Nr. Part.-No. Réf.	Stück Qty. Indp.	Bezeichnung	Description	Désignation
L 503	271 140	2	3,9 mH	3,9 mH	3,9 mH
L 601	271 141	1	1 mH	1 mH	1 mH
S 21	270 228	1	Schalter (Tape Selector)	Switch (Tape Selector)	Interrupteur (Tape Selector)
OS 1	271 143	1	OSC Block	OSC bloc	Bobine OSC
IC 601	266 536	1	LA 4170	LA 4170	LA 4170
IC 602	242 907	1	NE 542 N	NE 542 N	NE 542 N
IC 603	271 143	1	MB 84071 BN	MB 84071 BN	MB 84071 BN
IC 604	261 872	1	MC 14001 BCP (MB 84001 BM)	MC 14001 BCP (MB 84001 BM)	MC 14001 BCP (MB 84001 BM)
IC 606	271 144	1	LB 1436	LB 1436	LB 1436
70	270 241	1	Anzeigeeinheit kpl.	Indicating equipment cpl.	Appareil indicateur compl.
	271 378	1	Anzeigelinstrument	Level Meter	Indicateur de niveau
71	271 112	1	Display SL 2012	Display SL 2012	Indication numérique SL 2012
	271 797	3	Lampe 12 V/110 mA	Lamp 12 V/110 mA	Lampe 12 V/110 mA
	271 798	2	LED GL-9 PR 12	LED GL-9 PR 12	LED GL-9 PR 12
	271 799	2	LED GL-9 GN 13	LED GL-9 GN 13	LED GL-9 GN 13
72	270 224	3	Knopf	Knob	Bouton
73	270 221	3	Tipptaste	Touch switch	Touche
74	270 223	1	Printplatte (Memory)	Switch plate (Memory)	Plaque de interrupteur (Memory)
75	268 315	4	Gumifuß	Rubber foot	Pied de l'appareil
76	270 480	4	Zylinderschraube	Machine screw	Vis à tête cylindrique
100	269 424	2	Abdeckkappe	Reel cap A	Capot d'enroulement
101	270 442	2	Motormotor	Driver	Doigt d'entraînement
106	270 484	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
106	271 366	2	Scheibe	Washer	Rondelle d'écartement
107	270 485	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
110	271 357	1	Löschkopf kpl.	Erase head cpl.	Tête d'effacement compl.
111	271 359	1	Aufnahme/Wiedergabe kpl.	Record/Playback head	Tête d'enregistrement/reproduction
112	270 515	1	Löschkopfhülse	Erase head panel	Support de la tête
114	270 510	1	Halter	Holder	Support
115	268 353	1	Kugel	Ball	Bille
116	210 145	8	Sicherungselemente	Lock washer	Rondelle de retenue
117	268 537	2	Cassettehalter	Cassette holder	Support de cassette
118	270 480	1	Kopfhülseplatte	Head base plate	Plaque de support de la tête
120	271 380	1	Andruckrolle kpl.	Pressure pulley cpl.	Rouleau de pression compl.
121	270 482	1	Andruckrolle	Pressure pulley	Rouleau de pression
122	269 458	1	Andruckhebel	Pressure lever	Levier de pression
123	269 411	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
124	269 468	2	Scheibe	Washer	Rondelle
125	269 551	1	Gummistift	Rubber plate	Douille en caoutchouc
126	270 478	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
130	271 150	1	Riemensatz kpl.	Belt set cpl.	Serie de courroies compl.
131	269 276	1	R-F Hebel	R-F lever	R-F-Levier
132	270 503	1	Distanzrolle	Spacer pulley	Rouleau d'écartement
133	210 449	1	Zylinderschraube	Machine screw	Vis à tête cylindrique
134	270 440	1	Getriebe kpl.	Gear cpl.	Engrenage compl.
135	269 418	1	Schenkelfeder	V-spring	Ressort à branches
136	269 449	1	Bremsarm	Slotted lever	Fourche de freinage
137	269 410	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
138	269 550	1	Gummistreifen kpl.	Rubber strip set cpl.	Bande en caoutchouc compl.
139	270 455	1	Cassettehalterung	Cassette holder	Fixation de cassette
142	270 467	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
143	270 463	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
144	267 529	1	Linse schraube	Screw	Vis
145	269 552	1	Blattfeder	Leaf spring	Ressort à lames
146	210 586	2	Scheibe	Washer	Rondelle
147	268 413	1	Schenkelfeder	V-spring	Ressort à branches
148	269 374	1	Verbindungshebel	Contact lever	Levier de contact
149	269 463	1	Schraube	Screw	Vis
150	269 467	1	Scheibe	Washer	Rondelle
151	271 147	2	Schwunghelpe	Fly wheel	Disque d'inertie
152	267 529	2	Linse schraube	Screw	Vis à tête bompée
153	269 447	2	Scheibe	Washer	Rondelle
156	269 458	1	Schaltarm	Switch arm	Braç de contact
157	269 417	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
158	269 467	1	Schaltarm	Switch arm	Braç de contact
159	269 270	1	Antriebsarm	Drive arm	Braç de commande
160	269 269	1	Antriebsarm	Drive arm	Braç de commande
161	269 414	4	Zugfeder	Tension spring	Braç de contact
162	269 460	1	Rücklaufarm	Rewind arm	Braç de rébobinage
163	269 450	1	Vorlaufarm	Forward arm	Braç de frontal
164	269 478	2	Schenkelhebel	Lock washer	Rondelle de retenue
169	269 276	1	Schiebepatte	Action panel	Panneau de action
168	269 418	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
167	269 412	1	Schenkelfeder	V-spring	Ressort à branches
168	269 273	1	Verbindungshebel	Contact lever	Levier de commutation
169	270 468	1	Schenkelfeder	V-spring	Ressort à branches
170	270 444	1	Kupplung kpl.	Coupling cpl.	Accouplement
171	270 510	1	Auslöser	Release arm	Déclencheur
172	271 383	1	Spannstift	Spring pin	Broche de ressort


Pos.	Art.-Nr. Part-No. Réf.	Stk. Qty ndp.	Bezeichnung	Description	Désignation
173	270 462	1	Zugmagnet	Solenoid cpl.	Solenoïde compl.
174	270 477	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
175	241 930	4	Senkschraube	Screw	Vis
176	269 442	1	Achse	Spindle	Pivot
178	269 542	1	Zwischenrädernst	Intermediate gear	Rouveau d'intermédiaire
179	267 529	2	Zylinderschraube	Machine screw	Vis à tête cylindrique
180	269 489	3	Spannstift	Spring pin	Broche de tension
181	269 451	3	Schalttrieb	Switch lever	Lavier de contact
182	270 517	1	Schalttrieb	Switch lever	Lavier de contact
183	270 586	1	Scheibe	Washer	Rondelle
184	271 384	1	Lager kpl.	Bearing cpl.	Peller compl.
185	269 544	1	Lager kpl.	Bearing cpl.	Peller compl.
186	269 543	1	Motorbefestigungsteile	Motor mounting	Pièces de fixation du moteur
187	270 504	1	Antriebsrolle	Drive pulley cpl.	Rouveau d'entraînement
188	271 148	1	Motor kpl.	Motor cpl.	Moteur compl.
189	270 500	1	Antriebsrolle	Drive pulley	Rouveau d'entraînement
190	271 149	1	Motor kpl.	Motor cpl.	Moteur compl.
191	269 548	1	Zugmagnet kpl.	Pull magnet	Aiment de traction
192	269 443	3	Anker	Armature	Induit
193	270 501	3	Diskenrolle	Coiler	Rouveau
194	270 518	1	Betätigungshebel	Operation lever	Lavier de action
	269 003	1	Bedienungsanleitung	Operating instructions	Mode emploi
	269 035	1	Verpackung kpl.	Shipping cpl.	Emballage
200	271 804		RC 144 Gehäuse RC 144	Case RC 144	Boîtier
201	271 802		Fernsteuerplatte RC 144	Remote control plate RC 144	Plaque de télécommande
210	262 478		RE 122 Gehäuse	Case	Boîtier
211	271 803		Empfängerplatte kpl.	Receiver board	Plaque de récepteur

Änderungen vorbehalten!


Altérations réservées!

Sous réserve de modifications!

Antriebsrollen / Motor pulleys / Rouveau d'entraînement




Riemenlaufplan / Belt diagram / Schéma de position de la courroie





Technische Daten RE 122

Betriebsspannung	10 ... 15 V
Betriebsstrom	< 20 mA
Empfangswinkel	± 80°
Übertragungsbereich	ca. 100 dB
Regelumfang	ca. 77 dB



Technische Daten RC 144

Spannungsversorgung	8 V
Ruhestrom	< 20 μA
Oszillationsfrequenz	342 kHz



Betriebsspannung U_B und Signalleitung sind gemeinsam (Eindrahtsignal)